

2009 年蓝瑟翼神制动系统拆装

概述:

该文档主要描述 2009 年蓝瑟翼神制动系统的组成、检修、拆卸、安装。

关键字:

检修 制动踏板 制动器 总泵 盘式制动器

LAUNCH

目录

1.检修规格、工具.....	1
1.1 检修规格.....	1
1.2 润滑剂.....	1
1.3 专用工具.....	2
2.车上检修.....	3
2.1 诊断踏板的检修和调整.....	3
2.1.1 制动踏板的高度检查.....	3
2.1.2 制动踏板间隙的检查和调整.....	5
2.1.3 制动踏板与地板面板间隙的检查和调整.....	6
2.2 制动助力器的工作检查.....	6
2.2.1 不使用测试仪检查.....	6
2.2.2 使用简易测试仪检查.....	7
2.3 止回阀的工作检查.....	9
2.4 排气.....	9
2.5 制动液液位开关的检查.....	9
2.6 检查制动衬块.....	10
2.7 制动衬块的更换.....	11
2.7.1 前制动衬块.....	11
2.7.2 后制动衬块.....	12
2.8 盘式制动器制动盘的检查.....	15
2.8.1 制动盘厚度的检查.....	15
2.8.2 前制动盘偏摆度的检查和修正.....	17
2.9 制动器拖滞力的检查.....	18
3.制动踏板.....	20
3.1 拆卸和安装.....	20
3.2 检查.....	20
3.2.1 制动灯开关的检查.....	20
3.2.2 制动踏板变形的检查.....	22
4.总泵总成和制动助力器总成.....	23
4.1 拆卸和安装.....	23
4.2 安装辅助要点.....	24
4.2.1 真空软管的安装.....	24
4.2.2 总泵总成的放气.....	24
5.前盘式制动器总成.....	26
5.1 拆卸和安装.....	26
5.1.1 安装辅助要点.....	26
5.2 分解与重新组装(装配 15 英寸前盘式制动器的车辆).....	27
5.2.1 分解辅助要点.....	31
5.3 分解与重新组装(装配 16 英寸前盘式制动器的车辆).....	32
5.3.1 分解辅助要点.....	37
5.4 检查.....	38
6. 后盘式制动器总成.....	39

6.1 拆卸与安装 <装配 14 英寸后盘式制动器的车辆>	39
6.2 拆卸与安装 <装配 16 英寸后盘式制动器的车辆>	40
6.3 分解与重新组装<装配 14 英寸后盘式制动器的车辆>.....	41
5.3.1 分解辅助要点.....	45
6.4 分解与重新组装<装配 16 英寸后盘式制动器的车辆>.....	46
6.4.1 润滑点.....	48
6.4.2 分解辅助要点.....	50
6.5 检查.....	51

LAUNCH