

B10A4: 86 旋转执行器 (RH) 信号故障

故障码说明:

DTC	说明
B10A4: 86	旋转执行器 (RH) 信号故障

故障码分析:

检测条件:

- 当点火开关置于ON 位置时, AFS 控制模块检测到旋转执行器(RH) 信号故障。

可能的原因:

- 旋转执行器(RH) 故障
- AFS 控制模块故障

故障码诊断流程:

- 1). 检查并确认旋转执行器(RH) 故障
 - A). 使用汽车故障诊断仪 清除AFS 控制模块中的DTC。
 - B). 将点火开关切换至ON。
 - C). 进行“DTC 检查”。
 - D). 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换前组合灯(RH), 然后执行下一步。
 - 否:执行第3 步。
- 2). 确认故障检修完成
 - A). 使用汽车故障诊断仪清除AFS 控制模块中的DTC。
 - B). 将点火开关切换至ON。
 - C). 进行“DTC 检查”。
 - D). 是否出现相同的DTC? \
 - 是:更换AFS 控制模块, 然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。
- 3). 确认没有其它DTC 存在
 - A). 是否出现DTC?
 - 是:执行适用的DTC 检查。
 - 否:DTC 故障检修完。