

B1342 综合信息显示屏内部故障故障解析

故障码说明：

DTC	说明
B1342	综合信息显示屏内部故障

故障码分析：

检测条件：

- 当点火开关位于ON 位置时，综合信息显示屏内部ECU 故障。

可能的原因：

- 综合信息显示屏内部故障

故障码诊断流程：

1). 确认综合信息显示屏DTC

- A). 使用汽车故障诊断仪 清除综合信息显示屏中的DTC。
- B). 将点火开关切换至ON。
- C). 进行“DTC 检查”。
- D). 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换综合信息显示屏，然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。

2). 确认没有其它DTC 存在

- A). 是否出现DTC?
 - 是:执行适用的DTC 检查。
 - 否:DTC 故障检修完。