

# U3000: 4B 车后监控控制模块 (LH/RH) 故障

## 故障码说明:

DTC	说明
U3000: 4B	车后监控控制模块 (LH/RH) 故障

## 故障码分析:

检测条件:

- 车后监控控制模块 (LH/RH) 内侧的温度持续10s或更长时间为85° C {185° F} 或更高。

可能的原因:

- 车后监控控制模块 (RH) 故障
- 车后监控控制模块 (LH) 故障

## 故障码诊断流程:

- 1). 确认车后监控控制模块 (RH) 故障
  - A). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
  - B). 使用汽车故障诊断仪进行DTC 检查。
  - C). 是否出现相同的DTC?
    - 是:更换车后监控控制模块 (RH), 然后执行下一步。
    - 否:执行下一步。
- 2). 确认故障检修完成
  - A). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
  - B). 使用汽车故障诊断仪进行DTC 检查。
  - C). 是否出现相同的DTC?
    - 是:更换车后监控控制模块 (LH), 然后执行下一步。
    - 否:执行下一步。
- 3). 确认没有其它DTC 存在
  - 是:执行适用的DTC 检查。
  - 否:DTC 故障检修完。