

P0746 AT离合器压力控制电磁阀A卡在OFF位置故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P0746	AT离合器压力控制电磁阀A卡在OFF位置

故障码诊断流程:

注意:

进行故障排除前，使用汽车故障诊断仪记录所有定格数据和所有车载快照，并查看一般故障排除信息。

- 1) .将发动机暖机到正常工作温度（散热器风扇运转）。
- 2) .确保变速箱中油液加注至适当高度，并检查油液是否泄漏。
- 3) .通过滤网排空ATF。检查滤网是否有金属碎片或过多的离合器材料。
滤网是否有金属碎片或过多的离合器材料？
是 - 更换变速箱，然后转至步骤11。
否 - 更换ATF，然后转至步骤4。
- 4) .使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 5) .换档杆在D 位置时对车辆进行行驶测试，且使变速箱在五个档位间换档。然后减速至停止。换至N 位置，等待至少三秒钟，然后换至R 位置。倒车至少三秒钟，然后减速停车。
- 6) .监视A/T 模式菜单DTC/ 定格数据中P0746 通过/ 失败的OBD 状态。
汽车故障诊断仪是否显示FAILED （失败）？
是 - 转至步骤7。
否 - 如果汽车故障诊断仪显示PASSED（通过），间歇性故障，此时系统正常。如果汽车故障诊断仪显示NOT COMPLETED（未完成），返回步骤5 并重新检查。
- 7) .使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 8) .在杂项测试菜单中选择离合器压力控制（线性）电磁阀A，并用汽车故障诊断仪测试A/T 离合器压力控制电磁阀A。
汽车故障诊断仪是否显示NORMAL （正常）？

- 是 - 间歇性故障，此时系统正常。
- 否 - 根据测试结果，遵循汽车故障诊断仪上显示的说明操作，但如果汽车故障诊断仪未确定故障原因，转至步骤9。如果更换任何零件，转至步骤10。
- 9) . 检查A/T离合器压力控制电磁阀A。
A/T 离合器压力控制电磁阀A 工作是否正常？
- 是 - 修理与换档阀A 相关的液压系统，或更换变速箱，然后转至步骤10。
- 否 - 更换A/T 离合器压力控制电磁阀A，然后转至步骤10。
- 10) . 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 11) . 换档杆在D 位置时对车辆进行行驶测试，且使变速箱在五个档位间换档。然后减速至停止。换至N 位置，等待至少3 秒钟，然后换至R 位置。倒车至少3 秒钟，然后减速停车。
- 12) . 监视A/T 模式菜单DTC/ 定格数据中P0746 通过/ 失败的OBD 状态。
汽车故障诊断仪是否显示PASSED （通过）？
- 是 - 故障排除完成。
- 否 - 如果汽车故障诊断仪显示FAILED（失败），返回步骤7 并重新检查。
如果汽车故障诊断仪显示NOT COMPLETED（未完成），返回步骤11 并重新检查。