

P1780 换挡控制系统（变速箱默认模式） 故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P1780	换挡控制系统（变速箱默认模式）

故障码诊断流程：

注意：

- 进行故障排除前，使用汽车故障诊断仪记录所有定格数据和所有车载快照，并查看一般故障排除信息。
- 每当检测到DTC P1746 和/ 或P1747 时，存储该故障码。

1) .使用汽车故障诊断仪清除DTC。

2) .换挡杆在D 位置时对车辆进行行驶测试，且使变速箱在五个档位间换挡。然后减速至停止。

3) .检查与DTC P1780 同时显示的DTC P1746 和/或P1747。

注意： DTC P1780 意味着已储存了DTC P1746 和/ 或P1747。

是否显示DTC P1746 和/ 或P1747？

是 - 转至DTC P1746和/ 或P1747的故障排除。

否 - 故障排除完成。