

# U3000: 54 车后监控控制模块 (RH) 故障

## 故障码说明:

DTC	说明
U3000: 54	车后监控控制模块 (RH) 故障

## 故障码分析:

检测条件:

- 车后监控控制模块 (RH) 雷达目标超出范围持续1 s 或更久。

可能的原因

- 未执行车后监控控制模块 (RH) 雷达对准
- 车后监控控制模块 (RH) 故障

## 故障码诊断流程:

- 1). 执行车后监控控制模块 (RH) 雷达对准
  - A). 使用汽车故障诊断仪执行车后监控控制模块 (RH) 雷达对准。
  - B). 使用汽车故障诊断仪 清除DTC。
  - C). 把点火开关打在ON位置并等待 1.5秒或更久。
  - D). 使用汽车故障诊断仪 进行DTC 检查。
  - E). 是否出现相同的DTC?
    - 是:再次执行车后监控控制模块 (RH) 雷达对准, 然后执行下一步。
    - 否:执行下一步。
- 2). 确认故障检修完成
  - A). 使用汽车故障诊断仪 清除DTC。
  - B). 把点火开关打在ON位置并等待 1.5秒或更久。
  - C). 使用汽车故障诊断仪 进行DTC 检查。
  - D). 是否出现相同的DTC?
    - 是:更换车后监控控制模块 (RH), 然后执行下一步。
    - 否:执行下一步。

3). 确认没有其它DTC 存在

A). 是否出现DTC?

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。

LAUNCH