

U2100: 00 车后监控控制模块 (RH) 配置错误故障解析

故障码说明:

DTC	说明
U2100: 00	车后监控控制模块 (RH) 配置错误

故障码分析:

检测条件:

- 未完成车后监控控制模块 (RH) 配置。
- 未执行车后监控控制模块 (RH) 配置。

可能的原因:

- 车后监控控制模块 (RH) 配置错误
- 车后监控控制模块 (RH) 故障

故障码诊断流程:

1). 执行车后监控控制模块 (RH) 配置

- A). 使用汽车故障诊断仪执行车后监控控制模块 (RH) 配置。
- B). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- C). 使用汽车故障诊断仪进行DTC 检查。
- D). 是否出现相同的DTC?
 - 是:再次执行车后监控控制模块 (RH) 配置, 然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。

2). 确认故障检修完成

- A). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- B). 使用汽车故障诊断仪进行DTC 检查。
- C). 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换车后监控控制模块 (RH), 然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。

3). 确认没有其它DTC 存在

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。