

2006 年保时捷卡宴手动变速器系统

摘要:

该文档主要描述 2006 年保时捷卡宴手动变速器系统换档杆手柄及换档托架的顶部、换档拉线、选档杆拉线、副轴盖、驱动轴密封圈、输出轴密封圈、输出轴密封圈、变速器的拆卸和安装。

关键字:

检查及更换变速器油 换档杆手柄及换档托架的顶部 换档拉线 选档杆拉线 副轴盖 驱动轴密封圈 输出轴密封圈 输出轴密封圈 变速器 拆卸 安装

LAUNCH

目录

1. 检查及更换变速器油.....	1
1.1 检查并加满变速器油.....	1
1.1.1 工具.....	1
1.1.2 检查变速器油.....	1
1.1.3 加满变速器油.....	2
1.2 更换变速器油.....	3
1.2.1 工具.....	3
1.2.2 更换变速器油.....	3
2. 拆卸和安装换档杆手柄及换档托架的顶部.....	5
2.1 拆卸和安装换档杆手柄.....	5
2.1.1 拆卸换档杆手柄.....	5
2.1.2 安装换档杆手柄.....	6
2.2 拆卸和安装换档托架的顶部.....	8
2.2.1 工具.....	8
2.2.2 拆卸换档托架的顶部.....	8
2.2.3 安装换档托架的顶部.....	10
3. 拆卸和安装换档拉线和选档杆拉线.....	12
3.1 工具.....	12
3.2 拆卸换档拉线和选档杆拉线.....	13
3.3 安装换档拉线和选档杆拉线.....	16
3.4 后续工作.....	19
4. 拆卸和安装变速器.....	21
4.1 工具.....	21
4.2 变速器的准备工作.....	22
4.3 拆卸变速器.....	22
4.4 拆卸变速器.....	25
4.5 安装变速器.....	29
4.6 变速器的后续工作.....	34
5. 拆卸和重新安装变速器.....	35
5.1 工具.....	35
5.2 拆卸变速器.....	36
5.3 重新安装变速器.....	38
5.4 手动变速器技术数据.....	40
5.4.1 说明.....	40
5.4.2 手动变速器技术数据.....	40
6. 拆卸和安装副轴盖 驱动轴密封圈 输出轴密封圈.....	41
6.1 拆卸和安装副轴盖.....	41
6.1.1 工具.....	41
6.1.2 拆卸副轴盖.....	41
6.1.3 安装副轴盖.....	43
6.2 拆卸和安装驱动轴密封圈.....	43
6.2.1 工具.....	43
6.2.2 拆卸驱动轴的密封圈.....	44

6.2.3 安装驱动轴的密封圈.....	45
6.3 拆卸和安装输出轴密封圈.....	46
6.3.1 工具.....	46
6.3.2 拆卸输出轴密封圈.....	47
6.3.3 安装输出轴密封圈.....	48

LAUNCH