

U1A4B: 54 车后监控控制模块 (LH) 故障

故障码说明:

DTC	说明
U1A4B: 54	车后监控控制模块 (LH) 故障

故障码分析:

检测条件:

- 车后监控控制模块 (LH) 雷达目标超出范围持续1 s 或更久。

可能的原因:

- 未执行车后监控控制模块 (LH) 雷达对准
- 车后监控控制模块 (LH) 故障

故障码诊断流程:

1). 执行车后监控控制模块 (LH) 雷达对准

- A). 使用汽车故障诊断仪执行车后监控控制模块 (LH) 雷达对准。
- B). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- C). 把点火开关打在ON位置并等待 1.5秒或更久。
- D). 使用汽车故障诊断仪 进行DTC 检查。
- E). 是否出现相同的DTC?
 - 是:再次执行车后监控控制模块 (LH) 雷达对准, 然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。

2). 确认故障检修完成

- A). 使用汽车故障诊断仪 清除DTC。
- B). 把点火开关打在ON位置并等待 1.5秒或更久。
- C). 使用汽车故障诊断仪进行DTC 检查。
- D). 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换车后监控控制模块 (LH), 然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。

3). 确认没有其它DTC 存在

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。