

B1342 PCM 故障

故障码说明:

DTC	说明
B1342	PCM 故障

故障码分析:

检测条件:

- PCM 内部电路中的故障。

可能原因:

- PCM 内部故障

故障码诊断流程:

- 1). 确认故障的当前状态
 - A). 使用汽车故障诊断仪清除PCM 存储器中的DTC。
 - B). 出现相同的DTC?
 - 是:更换PCM, 然后执行下一步骤。
 - 否:执行下一步。
- 2). 将汽车故障诊断仪连接至DLC-2。
- 3). 在车辆得到识别之后, 从汽车故障诊断仪 的初始化屏幕中选择下述项目。
 - A). 如果使用笔记本电脑
 - 选择“自检”。
 - 选择“模块”。
 - 选择“PCM”。
 - 选择“检索CMDTC”。
 - B). 如果使用掌上电脑
 - 选择“模块测试”。
 - 选择“PCM”。
 - 选择“自检”。
 - 选择“检索CMDTC”。
- 4). 根据汽车故障诊断仪 屏幕上的指示检验DTC。

5). 按下DTC 屏幕上的清除按钮，以清除DTC。

6). 确认是否还有其它 DTC。

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:故障检修完成。

LAUNCH