

P0506 怠速空气控制系统 - RPM低于规定值

故障码说明:

DTC	说明
P0506	怠速空气控制系统 - RPM低于规定值

一般说明

电子节气门控制(ETC)系统控制怠速。ETC系统由控制节气门的节气门电机、检测节气门的开度的节气门位置传感器、检测加速踏板位置的加速踏板位置传感器和单阀式节气门组成。ECM控制节气门电机,为目标怠速提供适当的节气门开度。

DTC 说明

在检测条件下,检查怠速转速。如果怠速转速低于理想怠速100RPM 10秒以上,ECM记录P0506。当故障持续2个连续的驱动周期时,MIL(故障警告灯)亮。

故障码分析:

DTC 检测条件

项目	检测条件	可能原因
DTC对策	•怠速监测	•进气系统堵住
诊断条件	•怠速状态正常	
界限	•实际发动机速度比目标发动机速度低100 RPM	
诊断时间	•持续	
MIL On条件	•2个驱动周期	

故障码诊断流程:

监测诊断仪数据

- 1). 用诊断仪监测与H02S, MAPS, ECTS, PCSV, 喷油嘴或CVVT部件有关的DTC。
- 2). 有上面提到的DTC吗?
是: 进行此程序之前, 进行与那些代码有关的所有维修工作。
否: 转至“系统检查”程序。

系统检查

检查进气系统是否阻塞

- 1). 直观/外观检查下列项目:
 - 空气滤清器滤芯过度脏污或有杂质。
 - 进气系统软管阻塞
 - 节气门体入口损坏或有杂质。
 - 节流阀片积碳
- 2). 在上述领域内发现故障了吗?
是: 按需要维修并转至“检验车辆维修”程序。
否: 在上述允许状态下, 清除 DTC 和测试-驱动。测试后, 如果记录DTC, 转至“检查与维修”程序。如果不, 完成故障维修。

检验车辆维修

维修后, 有必要确认故障是否排除。

- 1). 连接诊断仪, 选择“DTC”按钮。
- 2). 按下“诊断故障代码状态”按钮, 确认“诊断故障代码就绪标记”表明“完成”。否则, 在固定数据里表明的条件或允许条件下驾驶车辆。
- 3). 读“DTC状态”参数。
- 4). 参数显示“历史(非当前)故障”吗?
是: 此时, 系统按规定执行。清除DTC。
否: 转至适当的故障检修程序。