

# P16C0 PCM或AT控制系统未完成更新故障解析

## 故障码说明:

DTC	说明
P16C0	PCM或AT控制系统未完成更新

## 故障码诊断流程:

### 注意:

- 进行故障排除前，使用汽车故障诊断仪记录所有定格数据和所有车载快照，并查看一般故障排除信息。
- 当PCM 更新未完成，显示该故障码。

1) .更新PCM 中的A/T 软件。

2) .用汽车故障诊断仪检查DTC P16C0 是否在A/T 模式菜单中的DTC / 定格数据中显示。

是否显示DTC P16C0?

是 - 更换原来的PCM。

否 - PCM 更新完成。