

# 2006 年傲虎制动器系统拆装

## 概述:

该文档主要描述 2006 年傲虎制动器系统的组成、检修、拆卸、安装。

## 关键字:

制动衬块 制动盘 制动器总成 总泵 制动踏板

LAUNCH

# 目录

1. 概述	1
1.1 规格	1
1.2 元件	3
1.3 注意事项	12
2. 前制动器	13
2.1 前制动衬块	13
2.1.1 拆卸	13
2.1.2 安装	14
2.1.3 检查	17
2.2 前制动盘	17
2.2.1 拆卸	17
2.2.2 安装	18
2.2.3 检查	18
2.3 前盘式制动器总成	19
2.3.1 拆卸	19
2.3.2 安装	20
2.3.3 分解	23
2.3.4 组装	24
2.3.5 检查	25
3. 后制动器	26
3.1 后制动衬块	26
3.1.1 拆卸	26
3.1.2 安装	26
3.1.3 检查	27
3.2 后制动盘	27
3.2.1 拆卸	27
3.2.2 安装	28
3.2.3 检查	28
3.3 后盘式制动器总成	29
3.3.1 拆卸	29
3.3.2 安装	30
3.3.3 分解	30
3.3.4 组装	31
3.3.5 检查	32
4. 总泵和制动助力器	33
4.1 总泵	33
4.1.1 拆卸	33
4.1.2 安装	33
4.1.3 更换	33
4.1.4 检查	36
4.2 制动助力器	36
4.2.1 拆卸	36
4.2.2 安装	38
4.2.3 检查	39
5. 制动组件和维修	43

5.1 制动液.....	43
5.1.1 检查.....	43
5.1.2 更换.....	43
5.2 放气.....	43
5.2.1 步骤.....	43
5.3 制动软管.....	46
5.3.1 拆卸.....	46
5.3.2 安装.....	47
5.3.3 检查.....	49
5.4 制动管.....	49
5.4.1 拆卸.....	49
5.4.2 安装.....	49
5.4.3 检查.....	49
5.5 制动踏板.....	49
5.5.1 拆卸.....	49
5.5.2 安装.....	50
5.5.3 检查.....	51
5.6 制动灯开关.....	52
5.6.1 拆卸.....	52
5.6.2 安装.....	52
5.6.3 检查.....	52
5.6.4 调整.....	53
6.通用诊断表.....	54
6.1 检查.....	54