

P0335、P0336 曲轴位置传感器信号故障解析

故障码说明：

故障码 (DTC)	说明
P0335	曲轴位置传感器信号故障
P0336	曲轴位置传感器信号不合理故障

故障码诊断流程：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断及转接器,将点火开关置于“OFF”。		下一步
2	拔下线束上转速传感器的接头,用万用表检查转速传感器 2#与 3#引脚之间的电阻值在 20℃下是否在 770~950 Ω 之间	是	下一步
		否	更换传感器
3	检查转速传感器接头 2#、3#分别与 ECU 的 34#、15#之间的线路是否断路或对电源或对地短路。	是	修理或更换线束
		否	下一步
4	检查飞轮信号盘是否完好。	是	诊断帮助
		否	更换信号盘