

P0560 系统电压信号不合理

故障码说明:

故障码 (DTC)	说明
P0560	系统电压信号不合理

故障码诊断流程:

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断及转接器, 将点火开关置于“OFF”。		下一步
2	用万用表检查电瓶电压是否在 12V 左右。	是	下一步
		否	更换电脑
3	检查 ECU 的 44#、45#、63#针脚分别与主继电器 87#针脚之间的线路是否断路或对地短路。	是	修理或更换线束
		否	下一步
4	起动发动机, 检查发电机充电电压在不同转速范围内是否都在 9-16V 之间。	是	下一步
		否	更换发电机
5	检查发动机线束接地点是否良好。	是	诊断帮助
		否	修理或更换线束