

# 2006 年傲虎驱动轴系统拆装

## 概述:

该文档主要描述 2006 年傲虎驱动轴系统的组成、检修、拆卸、安装。

## 关键字:

传动轴 前桥 轴承

LAUNCH

# 目录

1.概述	1
1.1 规格	1
1.2 元件	3
1.3 注意事项	5
1.4 工具准备	6
2.传动轴	8
2.1 拆卸	8
2.2 安装	9
2.3 检查	10
3.前桥	12
3.1 拆卸	12
3.2 安装	14
3.3 分解	16
3.4 组装	16
3.5 检查	17
4.前轮毂单元轴承	18
4.1 拆卸	18
4.2 安装	19
4.3 分解	20
4.4 组装	20
5.后轮毂单元轴承	22
5.1 拆卸	22
5.2 安装	24
5.3 分解	26
5.4 组装	26
5.5 检查	26
6.前驱动轴	28
6.1 拆卸	28
6.2 安装	29
6.3 分解	30
6.4 组装	31
6.5 检查	33
7.后驱动轴	35
7.1 拆卸	35
7.2 安装	35
7.3 分解	36
7.4 组装	38
7.5 检查	40
8.通用诊断表	41
8.1 检查	41