

2006 年傲虎润滑系统拆装

概述:

该文档主要描述 2006 年傲虎润滑系统的组成、检修、拆卸、安装。

关键字:

机油泵 油底壳 滤清器 压力开关

LAUNCH

目录

1.概述.....	1
1.1 规格.....	1
1.2 元件.....	3
1.3 注意事项.....	3
1.4 工具准备.....	4
2.机油压力系统.....	5
2.1 布线图.....	5
2.2 检查.....	6
3.发动机机油、机油泵.....	7
3.1 发动机机油.....	7
3.1.1 检查.....	7
3.1.2 更换.....	7
3.2 机油泵.....	8
3.2.1 拆卸.....	8
3.2.2 安装.....	10
3.2.3 分解.....	11
3.2.4 组装.....	12
3.2.5 检查.....	13
4.油底壳和集滤器.....	15
4.1 拆卸.....	15
4.2 安装.....	17
4.3 检查.....	20
5.机油压力开关.....	21
5.1 拆卸.....	21
5.2 安装.....	21
5.3 检查.....	22
6.发动机机油滤清器.....	23
6.1 拆卸.....	23
6.2 安装.....	23
6.3 检查.....	23
7.发动机润滑系统故障概述.....	24
7.1 检查.....	24