

B1031 超声波传感器故障解析

故障码说明:

DTC	说明
B1031	超声波传感器故障

故障码诊断流程:

- 1) .使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 2) .将点火开关转至LOCK (0) 位置, 然后转回至ON (II) 位置。
- 3) .使用汽车故障诊断仪检查DTC。
是否显示DTC B1031?
是 - 转至步骤4。
否 - 间歇性故障, 此时系统正常。检查是否松动或连接不良。
- 4) .进行超声波传感器输入测试, 检查超声波的电源和搭铁。
所有的输入测试是否正常?
是 - 转至步骤5。
否 - 如果任何输入测试检测出故障, 找到并排除故障, 然后重新检查系统
- 5) .进行报警控制警报器输入测试, 检查报警控制警报器的电源和搭铁。
所有的输入测试是否正常?
是 - 报警控制警报器故障, 将其更换。
否 - 如果任何输入测试检测出故障, 找到并排除故障, 然后重新检查系统。