

B1030 超声波系统故障解析

故障码说明:

DTC	说明
B1030	超声波系统故障

故障码诊断流程:

- 1) .使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 2) .将点火开关转至LOCK (0) 位置, 然后转回至ON (II) 位置。
- 3) .使用汽车故障诊断仪检查DTC。
是否显示DTC B1030?
是 - 报警控制警报器故障, 将其更换。
否 - 间歇性故障, 此时系统正常。检查是否松动或连接不良。

LAUNCH