

1.6 绞接点清单

1.6.1 线束10 PR

绞接点	线号	第1端	电器编号	第2端	电器编号
E151	1599	发动机计算机	1320	E151	
-	1599C	E151		发动机计算机	1320
-	153	E151		冷却风扇双速电阻	1506
-	1511	E151		冷却风扇高速供电继电器	1509
-	1512	E151		冷却风扇	1510
-					
E210	210G	智能控制盒	BSI1	E210	
-	210F	E210		自动变速箱计算机	1630
-	210K	E210		双功能制动开关	2120
-					
E433	433	智能控制盒	BSI1	E433	
-	433A	E433		燃油泵	1211
-	433B	E433		燃油泵	1211
-					
E806	8020A	发动机舱保险丝伺服控制盒	PSF1	E806	
-	8020B	E806		发动机舱保险丝伺服控制盒	PSF1
-	8020	E806		E00D (59 CLM)	
-					
E900	9000H	智能控制盒	BSI1	E900	
-	9000G	E900		自动变速箱计算机	1630
-	9000L	E900		车轮防抱死计算机	7020
-					
E901	9001H	智能控制盒	BSI1	E901	
-	9001G	E901		自动变速箱计算机	1630
-	9001R	E901		车轮防抱死计算机	7020
-					
E906	9006A	自动变速箱计算机	1630	E906	
-	9006B	E906		发动机计算机	1320
-	9006C	E906		诊断插头	C001
-					
EC06	CE6A	发动机舱保险丝伺服控制盒	PSF1	ME31	
-	CE6B	ME31		双功能制动开关	2120
-	CE6C	ME31		BVA 液力控制盒	1635
-	CE6D	ME31		禁止起动继电器	1005
-	CE6E	ME31		禁止起动继电器	1005
-	CE6F	ME31		变速杆锁止驱动器控制继电器	1642
-	CE6H	ME31		自动变速箱控制总成	1603
-					
EM10	MC10	接地	MC10A	EM10	
-	MC10B	EM10		左前雾灯	2670
-	MC10E	EM10		BVA 液力控制盒	1635
-	MC10H	EM10		左前照灯	2610
-	MC10J	EM10		冷却风扇	1510
-	MC10K	EM10		自动变速箱计算机	1630
-	MC10M	EM10		发动机舱保险丝伺服控制盒	PSF1
-	MC10P	EM10		左前照灯	2610
-	MC10R	EM10		左侧转向灯	2340
-	MC10T	EM10		冷却风扇低速供电继电器	1508
-	MC10V	EM10		前雨刮电机	5015
-	MC10W	EM10		制动液液面开关	4410
EM11	MC11	接地	MC11A	EM11	
-	MC11B	EM11		右前雾灯	2675
-	MC11H	EM11		右前照灯	2615

-	MC11K	EM11		喇叭	2520
-	MC11P	EM11		右前照灯	2615
-	MC11R	EM11		右侧转向灯	2345
-	MC11T	EM11		发动机计算机	1320
-	MC11U	EM11		发动机计算机	1320
-	MC11W	EM11		发动机计算机	1320
-					
EM20	MC20	接地	MC20	EM20	
-	MC20A	EM20		诊断插头	C001
-	MC20B	EM20		诊断插头	C001
-	MC20C	EM20		鼓风机电机	8050
-	MC20D	EM20		自动变速箱程序选择器	1640
-	MC20G	EM20		燃油泵	1211
-					
EM20B	ME20	接地	MC20	EM20B	
-	ME20A	EM20B		发动机舱保险丝伺服控制盒	PSF1
-	ME20B	EM20B		发动机舱保险丝伺服控制盒	PSF1
-	ME20C	EM20B		发动机计算机	1320
-	ME20D	EM20B		发动机计算机	1320
-	ME20E	EM20B		发动机计算机	1320
-	ME20F	EM20B		发动机计算机	1320
-	ME20G	EM20B		智能控制盒	BSI1
-	ME20H	EM20B		自动变速箱控制总成	1603

1.6.2 线束20MOT - TU3AF(J34P)

绞接点	线号	第1端	电器编号	第2端	电器编号
EM01	MC01	接地	MC11B	EM01	
-	MC01A	EM01		制冷压缩机	8020
-	MC01B	EM01		助力转向压力传感器	7113
-	MC01D	EM01		机油蒸汽回收加热电阻	1273

1.6.3 线束46 HAB

绞接点	线号	第1端	电器编号	第2端	电器编号
E600	6163	智能控制盒	BSI1	E600	
-	6163A	E600		驾驶员车门后视镜/车窗升降器控制面板	6036
-	6163B	E600		驾驶员车门后视镜/车窗升降器控制面板	6036
-	6163C	E600		后车窗取消开关	6120
-	6173	E600		天窗总成	6820
-					
E620	620	智能控制盒	BSI1	E620	
-	620D	E620		左后车门锁总成	6212
-	620E	E620		右后车门锁总成	6217
-	6201	E620		驾驶员车门锁总成	6202
-	6202	E620		乘客车门锁总成	6207
E621	6211	智能控制盒	BSI1	E621	
-	6211A	E621		驾驶员车门锁总成	6202
-	6211B	E621		乘客车门锁总成	6207
-	6211D	E621		右后车门锁总成	6217
-	6211E	E621		左后车门锁总成	6212
-					
E901A	9013B	智能控制盒	BSI1	E901A	
-	9013A	E901A		方向盘下转换开关模块 (COM2000)	CV00
-					
E901B	9012B	智能控制盒	BSI1	E901B	
-	9012A	E901B		方向盘下转换开关模块 (COM2000)	CV00

-					
EM20A	MC20	接地	MC20A	EM20A	
-	MC20C	EM20A		驾驶员车门锁总成	6202
-	MC20D	EM20A		右后车门锁总成	6217
-	MC20F	EM20A		驻车制动开关	4400
-	MC20G	EM20A		左后门锁总成	6212
-	MC20H	EM20A		前点烟器	8100
-	MC20K	EM20A		方向盘下转换开关模块 (COM2000)	CV00
-	MC20L	EM20A		前顶灯	3010
-	MC20N	EM20A		后座功能取消继电器	6121
-	MC20T	EM20A		天窗总成	6820
-	MC20V	EM20A		驾驶员车门后视镜/车窗升降器控制面板	6036
-	MC20X	EM20A		后座电动车窗取消开关	6120
-	MC22M	EM20A		乘客车门锁总成	6207
-					
EM21	MC21	接地	MC55	EM21	
-	MC21B	EM21		右牌照灯	2633
-	MC21C	EM21		左牌照灯	2636
-	MC21D	EM21		右后灯	2635
-	MC21G	EM21		左后灯	2630
-					
EM22	MC22	接地	MC60	EM22	
-	MC22C	EM22		左后电动车窗后开关	6100
-	MC22D	EM22		左后电动车窗后开关	6100
-	MC22E	EM22		左后电动车窗后开关	6100
-	MC22F	EM22		右后电动车窗后开关	6105
-	MC22G	EM22		右后电动车窗后开关	6105
-	MC22I	EM22		右后电动车窗后开关	6105
-	MC22P	EM22		乘客车门锁总成	6207
-					
EV12	VE12	智能控制盒	BSI1	EV12	
-	2905A	EV12		右牌照灯	2633
-	2905B	EV12		左牌照灯	2636
-	VE12A	EV12		后座电动车窗取消开关	6120
-	VE12C	EV12		收放机	8410
-	VE12D	EV12		前点烟器	8100
EX16	XC16C	智能控制盒	BSI1	EX16	
-	XC16	EX16		安全气囊控制盒	6570
-	XC16B	EX16		方向盘下转换开关模块 (COM2000)	CV00

1.6.4 线束50 P/B

绞接点	线号	第1 端	电器编号	第2 端	电器编号
EM30A	MC30	接地	MC30A	EM30A	
-	MC30A	EM30A		空调面板	8025
-	MC30B	EM30A		空调面板	8025
-	MC30C	EM30A		组合仪表	0004
-	MC30E	EM30A		时钟	7220
-	MC30G	EM30A		杂物箱照明灯	3110
-	MC30P	EM30A		危险警报灯开关	2300

1.6.5 线束59 CLM RFTA自动空调

绞接点	线号	第1端	电器编号	第2端	电器编号
E00B	16	智能控制盒	BSI1	E00B	
-	23	E00B		蒸发器温度传感器	8006
-					
E00C	17	智能控制盒	BSI1	E00C	
-	24	E00C		蒸发器温度传感器	8006
-					
E00D	4	智能控制盒	BSI1	E00D	
-	6A	E00D		蒸发器温度传感器	8006
-	6B	E00D		E806 绞接点(10 PR)	
-					
E018	18	空调面板	8025	E018	
-	18A	E018		进风门减速电机	8070
-	18B	E018		送风门减速电机	8071
-	18C	E018		混风门减速电机	8065
-					
E019	19	空调面板	8025	E019	
-	19A	E019		进风门减速电机	8070
-	19B	E019		送风门减速电机	8071
-	19C	E019		混风门减速电机	8065
-					
E021	21	空调面板	8025	E021	
-	21A	E021		进风门减速电机	8070
-	21B	E021		送风门减速电机	8071
-	21C	E021		混风门减速电机	8065
-					
E022	22	空调面板	8025	E022	
-	22A	E022		进风门减速电机	8070
-	22B	E022		送风门减速电机	8071
-	22C	E022		混风门减速电机	8065

1.6.6 线束59 CLM RF普通空调

绞接点	线号	第1端	电器编号	第2端	电器编号
E00A	4A	空调面板	8025	E00A	
-	4B	E00A		鼓风机调速电阻(若分离式)	8046
-	5	E00A		鼓风机电机	8050
-					
E00B	16	智能控制盒	BSI1	E00B	
-	18	E00B		蒸发器温度传感器	8006
-					
E00C	19	智能控制盒	BSI1	E00C	
-	17	E00C		蒸发器温度传感器	8006

1.6.7 线束76 VL

绞接点	线号	第1端	电器编号	第2端	电器编号
EM30B	MC21	接地		EM30B	
-	MC21A	EM30B		行李箱开关	3100
-	MC21B	EM30B		左后雾灯	2010
-	MC21C	EM30B		右倒车灯	2215
-	MC21D	EM30B		行李箱开启开关	6282
-	MC21E	EM30B		后雨刮电机	5215
-	MC21F	EM30B		加热后风窗	8120
-	MC21G	EM30B		第三制动灯	2110
-	MC21H	EM30B		行李箱锁定电机	6260

1.6.8 线束22 MOT/C

绞接点	线号	第1端	电器编号	第2端	电器编号
E320	1320	发动机舱保险丝伺服控制盒	PSF1	E320	
-	1320A	E320		1缸喷油器	1331
-	1320B	E320		2缸喷油器	1332
-	1320C	E320		3缸喷油器	1333
-	1320D	E320		4缸喷油器	1334

1.7 中间插接器清单**1.7.1 中间连接IC02线束10 PR - 20 MOT(6V NR)**

通道	线号	说明
1		
2	1229A/1229	发动机计算机主继电器控制
3	220	倒车灯控制
4		
5	104	发电机充电信息
6	1226A/1226	发动机功率继电器控制

1.7.2 中间连接IC26线束10 PR - 59 CLM(6V NR)RF普通空调

通道	线号	说明
1	8051/16	蒸发器温度传感器控制
2	8052/17	蒸发器温度传感器信息
3	8020/6	空调电机控制
4	MC20C/15	接地

1.7.3 中间连接IC26线束10 PR - 59 CLM(6V NR)RFTA自动空调

通道	线号	说明
1	8051/16	蒸发器温度传感器控制
2	8052/17	蒸发器温度传感器信息
3	8020/6B	空调电机控制
4	MC20C/20	接地

1.7.4 中间连接IC60线束20 MOT - 22 MOT/C(6V GR)

通道	线号	说明
1	1321	1缸喷油器控制
2	1322	2缸喷油器控制
3	1320	喷油器供电
4		
5	1323	3缸喷油器控制
6	1324	4缸喷油器控制

1.7.5 中间连接IC70线束46 HAB - 60 P/C(20V JN)

通道	线号	说明	通道	线号	说明
1	MC20C/MC22S	接地	11		
2	6216/622/ 6217	中控锁控制 - 锁定触发信息	12	6401/6411	左后视镜电机上/下控制
3	8410/8430	左前扬声器控制	13	6400/6410	共用左后视镜电机控制
4	8411/8431	左前扬声器控制	14	6402/6412	左后视镜电机左/右控制
5	6011/6061	左前车窗上升控制	15		
6	6021/6071	左前车窗下降控制	16		
7			17		
8			18	6201/620	解锁触发信息
9			19	6207/6208	门锁信息
10			20	6211A/6211	锁定触发控制

1.7.6 中间连接IC71线束46 HAB - 65 P/P(20V JN)

通道	线号	说明	通道	线号	说明
1	MC22P/MC22S /MC22M	接地	11	6434	外部空气温度信息
2	6217/622	中控锁控制 - 锁定触发信息	12	6411	右后视镜电机上/下控制
3	8430	右前扬声器控制	13	6410	共用右后视镜电机控制
4	8431	右前扬声器控制	14	6412	右后视镜电机左/右控制
5	6061	右前车窗上升控制	15		
6	6071	右前车窗下降控制	16		
7			17		
8			18	6202/620	解锁触发信息
9			19	6208	门锁信息
10			20	6211B/6211	锁定触发控制

1.7.7 中间连接IC72线束46 HAB - 62 PR/G(14V NR)

通道	线号	说明	通道	线号	说明
1	8450A/8470	左后扬声器控制	8	6111/6161	左后升降器上升控制
2	8451A/8471	左后扬声器控制	9	6121/6171	左后升降器下降控制
3			10		
4			11		
5	620/620D	儿童安全控制	12	6211/6211E	锁定触发信息
6			13		
7	MC20G/MC20S	接地	14	6288/6287	门锁信息

1.7.8 中间连接IC73线束46 HAB - 67 PR/D(14V NR)

通道	线号	说明	通道	线号	说明
1	8470A/8470	右后扬声器控制	8	6161	右后升降器上升控制
2	8471A/8471	右后扬声器控制	9	6171	右后升降器下降控制
3			10		
4			11		
5	620/620E	儿童安全控制	12	6211D/6211	锁定触发信息
6			13		
7	MC20D/MC20S	接地	14	6287	门锁信息

1.7.9 中间连接IC77线束46 HAB - 53 SAC(4V BE)

通道	线号	说明
1	6502	乘客安全气囊控制
2	6503	乘客安全气囊控制

1.7.10 中间连接IC82线束46 HAB - 76 VL(16V NR)

通道	线号	说明	通道	线号	说明
1	811	加热后风窗控制	9	521	后雨刮电机控制
2	214	第三制动灯控制	10	522	后雨刮电机固定停止控制
3			11	200	雾灯控制
4	319	行李箱照明控制	12	2200	倒车灯电源
5	6229	行李箱开启 + 控制	13		
6			14		
7	6282	行李箱外部开启开关信息	15		
8			16		

1.7.11 中间连接IC92线束50 P/B - 59 CLM(6V VE)RF普通空调

通道	线号	说明
1	VE12B/10	+小灯电源 (BSI输出)
2	8101/8	加热后风窗指示灯信息
3	8053/9	制动启动开关
4		
5	8110/11	加热后风窗启动信息
6	MC30B/7	接地