

# C12A4 电机超时故障解析

## 故障码说明：

故障码 (DTC)	说明
C12A4	电机超时

## 故障码诊断流程：

