

U1222 点火信号断路/与地短路故障解析

故障码说明：

故障码 (DTC)	说明
U1222	点火信号断路/与地短路

故障码诊断流程：

