

C1226、C1225 电流传感器故障解析

故障码说明：

故障码 (DTC)	说明
C1226	电流传感器断路/ 短路
C1225	不正常的电流信号

故障码诊断流程：

