

C12A2 电机内部线路故障解析

故障码说明：

故障码 (DTC)	说明
C12A2	电机内部线路故障

故障码诊断流程：

