

01276 ABS 液压泵电动机无法工作故障 解析

故障码说明：

故障码 (DTC)	说明
01276	ABS 液压泵电动机无法工作

1	故障码为 01276	可能原因
[说明]	当车速超过 20km/h 时，ABS ECU 监控到电动机不能正常工作，就会记录此故障码。	电源断路或搭铁· 电动机线束松脱· 电动机损坏

注：

如果蓄电池过度放电，电动机将无法驱动，所以在进行电动机驱动测试时，应先确认蓄电池电压是否正常。

进行电动机驱动测试时车辆须在静止状态下。

故障码诊断流程:

