

C12A5 电机电流过载/锁死故障解析

故障码说明：

故障码 (DTC)	说明
C12A5	电机电流过载/锁死

故障码诊断流程：

