

C12A0 电机失效故障解析

故障码说明:

故障码 (DTC)	说明
C12A0	电机失效

故障码诊断流程:

