

2006 年傲虎冷却系统拆装

概述:

该文档主要描述 2006 年傲虎冷却系统的组成、检修、拆卸、安装。

关键字:

散热器 散热风扇 水泵 节温器 储液罐

LAUNCH

目录

1.概述	1
1.1 规格	1
1.2 元件	3
1.3 注意事项	5
1.4 工具准备	5
2.散热器风扇系统	6
2.1 布线图	6
2.2 检查	7
3.发动机冷却液	13
3.1 更换	13
3.1.1 排出发动机冷却液	13
3.1.2 加注发动机冷却液	13
3.2 检查	15
4.水泵	17
4.1 拆卸	17
4.1.1 SOHC 车型	17
4.1.2 DOHC 车型	18
4.2 安装	20
4.2.1 SOHC 车型	20
4.2.2 DOHC 车型	22
4.3 检查	24
5.节温器	25
5.1 拆卸	25
5.2 安装	26
5.3 检查	26
6.散热器和散热器帽	28
6.1 散热器	28
6.1.1 拆卸	28
6.1.2 安装	30
6.1.3 检查	33
6.2 散热器盖	34
6.2.1 检查	34
7.散热器主风扇和风扇电机	35
7.1 拆卸	35
7.2 安装	36
7.3 分解	36
7.4 组装	37
8.散热器辅助风扇和风扇电机	38
8.1 拆卸	38
8.2 安装	39
8.3 分解	39
8.4 组装	40
9.储液罐	41
9.1 拆卸	41
9.2 安装	41

9.3 检查.....	41
10. 发动机冷却系统故障概述.....	42
10.1 检查.....	42

LAUNCH