

2006 年傲虎启动和充电系统拆装

概述:

该文档主要描述 2006 年傲虎启动和充电系统的组成、检修、拆卸、安装。

关键字:

起动机 发电机 蓄电池

LAUNCH

目录

1.概述	1
1.1 规格	1
1.2 元件	2
1.3 注意事项	3
2.起动机	4
2.1 拆卸	4
2.2 安装	5
2.3 分解	5
2.4 组装	8
2.5 检验	12
2.5.1 电枢	12
2.5.2 拨叉	13
2.5.3 超越离合器	13
2.5.4 电刷和电刷支架	13
2.5.5 开关总成	14
2.5.6 开关总成操作	14
2.5.7 性能测试	14
3.发电机	17
3.1 拆卸	17
3.2 安装	18
3.3 分解	19
3.4 组装	22
3.5 检验	23
4.蓄电池	27
4.1 拆卸	27
4.2 安装	27
4.3 检验	27
4.4 测量	28