

2009 款吉利帝豪 EC8 点火系统

摘要:

本文档主要讲述2009款吉利帝豪EC8的点火系统,包括警告和注意事项介绍,讲述点火系统的规格、描述和操作、系统工作原理、部件位置、电气原理示意图、诊断信息与步骤、拆卸与安装。

关键字:

2009、帝豪 EC8、点火系统、规格、描述和操作、系统工作原理、部件位置、电气原理示意图、诊断信息与步骤、拆卸与安装

LAUNCH

目录

1. 警告和注意事项.....	1
1.1 警告和注意事项.....	1
2. 点火系统.....	3
2.1 规格.....	3
2.1.1 紧固件规格.....	3
2.1.2 点火系统规格.....	3
2.2 描述与操作.....	3
2.2.1 描述和操作.....	3
2.3 系统工作原理.....	4
2.3.1 系统工作原理.....	4
2.4 部件位置.....	5
2.4.1 部件位置.....	5
2.5 电气原理示意图.....	6
2.5.1 电气原理示意图.....	6
2.6 诊断信息与步骤.....	7
2.6.1 诊断说明.....	7
2.6.2 目视检查.....	7
2.6.3 火花塞检查诊断.....	7
2.6.4 火花塞在使用中常见的故障现象.....	8
2.7 拆卸与安装.....	11
2.7.1 凸轮轴位置传感器的更换.....	11
2.7.2 曲轴位置传感器的更换.....	13
2.7.3 点火线圈的更换.....	15
2.7.4 火花塞的更换.....	16
2.7.5 爆震传感器的更换.....	17