

2009 款吉利帝豪 EC8 制动系统

摘要:

本文档主要讲述2009款吉利帝豪EC8的润滑系统,包括警告和注意事项介绍,讲述润滑系统的规格、描述和操作、系统工作原理、部件位置、分解图、电气原理示意图、诊断信息与步骤、拆卸与安装。

关键字:

2009、帝豪 EC8、润滑系统、规格、描述和操作、系统工作原理、部件位置、分解图、电气原理示意图、诊断信息与步骤、拆卸与安装

LAUNCH

目录

1. 警告和注意事项.....	1
1.1 警告和注意事项.....	1
2. BMBS.....	3
2.1 规格.....	3
2.1.1 紧固件规格.....	3
2.1.2 BMBS 分机规格.....	3
2.1.3 指示灯说明.....	3
2.1.4 气压条件划分（标准气压值为 230KPA）.....	4
2.1.5 常用术语.....	4
2.2 描述与操作.....	5
2.2.1 描述和操作.....	5
2.3 系统工作原理.....	6
2.3.1 润滑油道示意图.....	6
2.3.2 系统功能描述.....	6
2.4 部件位置.....	11
2.4.1 BMBS 分机位置图.....	11
2.4.2 BMBS 主机位置图.....	12
2.5 分解图.....	13
2.5.1 分解图.....	13
2.6 电气原理示意图.....	14
2.6.1 电气原理示意图.....	14
2.7 诊断信息与步骤.....	16
2.7.1 分机的学习.....	16
2.7.2 BMBS 主机线束连接器端子定义.....	17
2.7.3 故障诊断码.....	18
2.7.4 传感器电池电压低故障（故障代码：C1121、C1122、C1123、C1124、C1125）.....	19
2.7.5 传感器无信号故障（故障代码：C1312、C1313、C1314、C1315、C1316）.....	19
2.7.6 传感器过温关闭故障（故障代码：C1322、C1323、C1324、C1325、C1326）.....	20
2.7.7 爆胎故障（故障代码：C1441、C1442、C1443、C1444）.....	21
2.7.8 传感器故障（故障代码：C1551、C1552、C1553、C1554、C1555）.....	21
2.7.9 系统自检主机故障（故障代码：C1661）.....	22
2.7.10 进气阀、隔离阀故障（故障代码：C1662、C1663）.....	22
2.7.11 速度传感器故障（故障代码：C1212）.....	23
2.7.12 BMBS 爆胎监测与安全控制系统常见故障及维修方法.....	24
2.7.13 仪表 BMBS 指示灯点亮.....	25
2.7.14 主机制动自检故障.....	25
2.7.15 主机断电故障.....	26
2.7.16 唤醒功能故障.....	26

2.7.17 主机 ID 码记忆功能丢失故障.....	26
2.7.18 故障诊断仪无法通讯故障.....	26
2.7.19 通讯中断故障.....	26
2.7.20 有语音无制动故障.....	26
2.8 拆卸与安装.....	27
2.8.1 BMBS 主机的更换.....	27
2.8.2 BMBS 分机的更换.....	27
2.8.3 BMBS 真空助力器进气电磁阀更换.....	28

LAUNCH