

B1022: 07、21: Er19 音响装置内部故障

故障码说明:

DTC	说明
B1022: 07	音响装置内部故障
21: Er19	

故障码分析:

检测条件:

- 音响装置和音响面板之间的通信错误

可能的原因

- 音频面板故障
- 音响装置故障

故障码诊断流程:

1). 检查音响面板

- A). 启动开关检查模式。
- B). 按下开关时, 蜂鸣器是否响起?
 - 是: 执行第4 步。
 - 否: 执行下一步。

2). 检查音响面板和音响装置

- A). 点火开关切换到LOCK 位置。
- B). 断开电池负极电缆。
- C). 拆卸并重新安装音响面板和音响。
- D). 再次连接电池负极电缆。
- E). 启动开关检查模式。
- F). 按下开关时, 蜂鸣器是否响起?
 - 是: 执行第4 步。
 - 否: 更换音响面板, 然后执行下一步。

3). 确认故障检修完成

- A). 清除音响装置存储器中的DTC。
- B). 进行音响装置DTC 检查。
- C). 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换音响装置, 然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。

4). 确认没有记录到其它DTC

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。

LAUNCH