

U3000: 04、09: Er22 音响装置内部故障

故障码说明:

| DTC | 说明 |
|-----------|----------|
| U3000: 04 | 音响装置内部故障 |
| 09: Er22 | |

故障码分析:

检测条件:

- 音响装置内部ECU（调谐器的周边电路）故障。

可能的原因:

- 音响装置故障

故障码诊断流程:

1). 确认音响装置DTC

- A). 清除音响装置存储器中的DTC。
- B). 进行音响装置DTC 检查。
- C). 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换音响装置, 然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。

2). 确认没有记录到其它DTC

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。