

B1342 综合信息显示屏内部故障

故障码说明:

DTC	说明
B1342	综合信息显示屏内部故障

故障码分析:

检测条件:

- 当点火开关位于ON 位置时，综合信息显示屏内部ECU 故障。

可能的原因:

- 综合信息显示屏内部故障

故障码诊断流程:

- 1). 确认综合信息显示屏DTC
 - A). 使用汽车故障诊断仪 清除综合信息显示屏中的DTC。
 - B). 将点火开关切换到ON 位置。
 - C). 执行“DTC 检查”以确认综合信息显示屏DTC。
 - D). 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换综合信息显示屏，然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。
- 2). 确认没有其它DTC 存在
 - 是:执行适用的DTC 检查。
 - 否:DTC 故障检修完。