

## C2204 右前CDC执行器故障

### 故障码说明:

DTC	说明
C2204	右前CDC执行器故障

### 一般说明

ECS是“电控悬架”的缩写。此ECS系统根据路面状态自动控制车辆高度和减振器的阻尼力。因此,改善舒适度和转向性能。ECS系统的部件中,ECS减振器安装在车辆4角上并根据路面状态控制减振器的孔。也就是说,驾驶状态下,ECS ECU接收各种传感器信号并评估当前路面状态,然后控制减震器的阻尼力。

### DTC 说明

ECS ECU检查ECS锁减振器是否正常,如果检测到电路断路或短路,记录此DTC。

### 故障码分析:

#### DTC 检测条件

项目	检测条件	可能原因
DTC对策	• 监测ECS 减振器	• ECS 减振器电路断路或短路 • ECS减震器故障
界限	• ECS锁止器电路内检测到断路或短路时	
失效保护	• - • 停止CDC减振器输出( 0 mA)	

## 故障码诊断流程:

### 端子与连接器检查

- 1). 电气系统内的很多故障是由线束和端子状态不良导致的。  
也可能是由其它电气系统的干涉、机械或化学损坏导致的。
- 2). 彻底检查连接器是否有松动, 连接不牢, 弯曲, 腐蚀, 被污染, 变形或者损伤的情况。
- 3). 发现故障了吗?  
**是:** 按需要维修并转至“检验车辆维修”程序。  
**否:** 转至“电源电路检查”程序。

### 电源电路检查

#### 检查线束的断路

- 1). 点火开关“OFF”。
- 2). 分离ECS减震器连接器和ECS ECU连接器。
- 3). 测量ECS缓冲器线束连接器的高电位端子与ECS ECU线束连接器的高电位端子之间的电阻。规定值: 约低于 $1\ \Omega$
- 4). 测量值在规定值范围内吗?  
**是:** 转至“电路短路检查”程序。  
**否:** 维修ECS锁止器与ECS ECU之间电源电路断路部分并转至“检验车辆维修”程序。

#### 检查电路是否短路

- 1). 点火开关“OFF”。
- 2). 分离ECS减震器连接器和ECS ECU连接器。
- 3). 测量ECS缓冲器线束连接器的高电位端子与搭铁之间的电阻。  
规定值: 无穷大
- 4). 测量值在规定值范围内吗?  
**是:** 转至“控制电路检查”程序。  
**否:** 维修ECS ECU和ECS锁止器之间电源电路短路部分并转至“检验车辆维修”程序。

### 控制电路检查

#### 检查线束的断路

- 1). 点火开关“OFF”。
- 2). 分离ECS减震器连接器和ECS ECU连接器。
- 3). 测量ECS缓冲器线束连接器的低电位端子与ECS ECU 线束连接器的低电位端子之间的电阻。规定值: 约低于 $1\ \Omega$
- 4). 测量值在规定值范围内吗?  
**是:** 转至“电路短路的检查”程序。  
**否:** 维修ECS锁止器与ECS ECU之间控制电路断路部分并转至“检验车辆维修”程序。

### 检查电路是否短路

- 1). 点火开关“OFF”。
- 2). 分离ECS减震器连接器和ECS ECU连接器。
- 3). 测量ECS缓冲器线束连接器的低电位端子与搭铁之间的电阻。  
规定值：无穷大
- 4). 测量值在规定值范吗?  
**是：**用良好的、相同型号的ECS锁止器替换并检查是否正常工作。如果不再出现故障, 更换ECS锁止器并转至“检验车辆维修”程序。  
**否：**维修ECS锁止器和ECS ECU之间控制电路短路部分并转至“检验车辆维修”程序。

### 检验车辆维修

维修后, 有必要确认故障是否排除。

- 1). 连接诊断仪, 选择“诊断故障代码 (DTC)”模式。
- 2). 使用诊断仪清除DTC。
- 3). 在DTC 检测状态下用一般信息驾驶车辆。
- 4). 使用诊断仪, 检查DTC。
- 5). 记录DTC吗?  
**是：**转至适当的故障检修程序。  
**否：**此时, 系统按规定执行。

LAUNCH