

1.4 绞接点清单

1.4.1 线束01 CBP

绞接点	线号	第1端	电器编号	第2端	电器编号
EM80	MC80P	发动机舱保险丝伺服控制盒	PSF1	EM80	
-	MC80A	EM80		制冷压缩机	8020
	MC80B	EM80		制冷压缩机	8020

1.4.2 线束10 PR

绞接点	线号	第1端	电器编号	第2端	电器编号
E102	1021	发动机舱保险丝伺服控制盒	PSF1	E102	
-	1021D	E102		发动机计算机	1320
-	1021Z	E102		发动机计算机	1320
-					
E206B	2061B	发动机舱保险丝伺服控制盒	PSF1	E206B	
-	2061A	E206B		右雾灯	E2675
-					
E210	210A	智能控制盒	BSI1	E210	
-	210B	E210		双功能制动开关	2120
-	210U	E210		电子稳定程序计算机	7800
-	210V	E210		自动变速箱计算机	1630
-	210W	E210		牵引伺服控制盒	BSR1
-	210Y	E210		车轮防抱死计算机	7020
-					
E661A	6615	前照灯动态调节控制盒	6606	E661A	
-	6615A	E661A		后部车身高度传感器	6617
-	6615B	E661A		前部车身高度传感器	6616
-					
E661B	6616	前照灯动态调节控制盒	6606	E661B	
-	6616A	E661B		后部车身高度传感器	6617
-	6616B	E661B		前部车身高度传感器	6616
-					
E673	6739Y	车轮防抱死计算机	7020	E673	
-	6739U	E673		ABS 液压单元	7025
-	6739A	E673		助力转向电泵组	7122
-	6739B	E673		助力转向电泵组	7122
-	6739D	E673		左前照灯	2610
-					
E731A	731	限速器开关	7316	E731A	
-	731B	E731A		发动机计算机	1320
-	731Z	E731A		发动机计算机	1320
-					
E732	7310	限速器开关	7316	E732	
-	7310B	E732		E731	
-	7310Z	E732		发动机计算机	1320
-					
E784	7842P	智能控制盒	BSI1	E784	
-	7842A	E784		发动机计算机	1320
-	7842E	E784		发动机计算机	1320
-	7842Z	E784		发动机计算机	1320
E900	9000	智能控制盒	BSI1	E900	
-	9000P	E900		前照灯动态调节控制盒	6606
-	9000R	E900		电子稳定程序陀螺仪加速度计	7804
-	9000U	E900		电子稳定程序计算机	7800
-	9000V	E900		自动变速箱计算机	1630
-	9000Y	E900		车轮防抱死计算机	7020
-					
E900B	9000B	电子稳定程序计算机	7800	E900B	
-	9000A	E900B		发动机计算机	1320
-	9000C	E900B		车轮防抱死计算机	7020

-	9000E	E900B		发动机计算机	1320
-	9000Z	E900B		发动机计算机	1320
-					
E901	9001	智能控制盒	BSI1	E901	
-	9001P	E901		前照灯动态调节控制盒	6606
-	9001R	E901		电子稳定程序陀螺仪加速度计	7804
-	9001U	E901		电子稳定程序计算机	7800
-	9001V	E901		自动变速箱计算机	1630
-	9001Y	E901		车轮防抱死计算机	7020
-					
E901B	9001B	电子稳定程序计算机	7800	E901B	
-	9001A	E901B		发动机计算机	1320
-	9001C	E901B		车轮防抱死计算机	7020
-	9001E	E901B		发动机计算机	1320
-	9001Z	E901B		发动机计算机	1320
-					
E904	9043	前照灯动态调节控制盒	6606	E904	
-	9043D	E904		右前照灯	2615
-	9043G	E904		左前照灯	2610
-					
EB04	B04	发动机舱保险丝伺服控制盒	PSF1	EB04	
-	B04A	EB04		3 继电器保护开关控制盒	BCP3
-	B04B	EB04		3 继电器保护开关控制盒	BCP3
-					
EB06	8020B	发动机舱保险丝伺服控制盒	PSF1	EB06	
-	8020A	EB06		空调面板(若为分离式)	8025
EB08A	BE08H	智能控制盒	BSI1	EB08A	
-	BE08F	EB08A		防盗报警器容积控制盒	8602
-	BE08G	EB08A		防盗报警器警笛	8605
-	BE08G	EB08A		超声波传感器	8607
-					
EB10	BE10	智能控制盒	BSI1	EB10	
-	BE10A	EB10		双功能制动开关	2120
-	BE10V	EB10		自动变速箱计算机	1630
-					
EC04	CE04	智能控制盒	BSI1	EC04	
-	CE04A	EC04		双功能制动开关	2120
-	CE04C	EC04		定速巡航安全开关(离合器)	7306
-	CE04C	EC04		定速巡航安全继电器	7307
-	CE04D	EC04		发动机冷却液液面开关	4010
-	CE04G	EC04		诊断插头	C001
-					
EC06	CM06	发动机舱保险丝伺服控制盒	PSF1	EC06	
-	CM06B	EC06		左前照灯	2610
-	CM06C	EC06		前照灯动态调节控制盒	6606
-	CM06D	EC06		右前照灯	2615
-					
EC06B	CM06V	自动变速箱计算机	1630	EC06B	
-	CM06G	EC06B		变速杆锁止继电器	1642
-	CM06P	EC06B		发动机舱保险丝伺服控制盒	PSF1
-	CM06T	EC06B		变速杆锁止继电器	1642
-	CM06U	EC06B		脉动控制开关	1602
-					
EM10A	MSBM1	发动机舱保险丝伺服控制盒	PSF1	EM10A	
-	MC100	接地		EM10C (10 PR)	
-	MC22D	EM10A		倒车灯开关	2200
-	MC264	EM10A		左前照灯	2610
-	MC268	EM10A		左前雾灯	2670
-	MC440	EM10A		制动液液面开关	4410

-	MC801	EM10A		3 继电器保护开关控制盒	BCP3
-					
EM10B	ME10P	接地	MC10	EM10B	
-	MBSM2	EM10B		发动机舱保险丝伺服控制盒	PSF1
-	MBSM3	EM10B		发动机舱保险丝伺服控制盒	PSF1
-	ME261	EM10B		右前照灯	2615
-	ME262	EM10B		左前照灯	2610
-	ME660	EM10B		前照灯动态调节控制盒	6606
-	ME702	EM10B		电子稳定程序计算机	7800
-	ME703	EM10B		车轮防抱死计算机	7020
EM10C	MC10P	接地	MC10	EM10C	
-	MC100	EM10C		EM10A (10 PR)	
-	MC130	EM10C		发动机计算机	1320
-	MC131	EM10C		发动机计算机	1320
-	MC132	EM10C		发动机计算机	1320
-	MC133	EM10C		发动机计算机	1320
-	MC134	EM10C		发动机计算机	1320
-	MC135	EM10C		发动机计算机	1320
-	MC136	EM10C		发动机计算机	1320
-	MC137	EM10C		发动机计算机	1320
-	MC138	EM10C		发动机计算机	1320
-	MC260	EM10C		左前照灯	2610
-	MC262	EM10C		左前照灯	2610
-	MC660	EM10C		前照灯动态调节控制盒	6606
-					
EM20A	MC20P	接地	MC20	EM20A	
-	MC25B	EM20A		喇叭	2520
-	MC265	EM20A		右前照灯	2615
-	MC267	EM20A		右前雾灯	2675
-	MC401	EM20A		发动机冷却液液面开关	4010
-	MC540	EM20A		前照灯清洗泵	5405
-	MC861	EM20A		防盗报警器警笛	8605
-					
EM46B	ME46A	接地	MC46	EM46B	
-	ME00A	EM46B		诊断插头	C001
-	ME01L	EM46B		燃油泵尺	1211
-	ME128	EM46B		油箱空气电磁阀	1282
-	ME161	EM46B		脉动控制开关	1602
-	MEBSI	EM46B		智能控制盒	BSI1
-					
EM46C	MC46P	接地	MC10	EM46C	
-	MC	EM46C		诊断插头	C001
-	MC	EM46C		自动变速箱计算机	1630
-	MC	EM46C		脉动控制开关	1602
-	MC	EM46C		自动变速箱程序选择开关	1640
-	MC	EM46C		BVA 液力控制盒	1635
-	MC	EM46C		BVA 液力控制盒	1635
-	MC	EM46C		电子稳定程序陀螺仪加速度计	7804
-	MC	EM46C		智能控制盒	BSI1

1.4.3 线束15 F/AV

绞接点	线号	第1端	电器编号	第2端	电器编号
E752A	7523	驻车雷达计算机	7500	E752A	
-	7523A	E752A		外侧左前接近传感器	7506
-	7523B	E752A		内侧左前接近传感器	7507
-	7523C	E752A		内侧右前接近传感器	7509
-	7523D	E752A		外侧右前接近传感器	7508
-	7523E	E752A		左可用空间测量接近传感器	7516
-	7523F	E752A		右可用空间测量接近传感器	7517
-					
E752B	7524			E752B	
-	7524A	E752B		外侧左前接近传感器	7506
-	7524B	E752B		内侧左前接近传感器	7507
-	7524C	E752B		内侧右前接近传感器	7509
-	7524D	E752B		外侧右前接近传感器	7508
-	7524E	E752B		左可用空间测量接近传感器	7516
-	7524F	E752B		右可用空间测量接近传感器	7517

1.4.4 线束20 MOT(EW10A)

绞接点	线号	第1端	电器编号	第2端	电器编号
E132	1240	可变正时电磁阀1	1243	E132	
-	1240A	E132		电子节温器(S2RE)	1380
-	1240B	E132		发动机计算机	1320
-	1320	E132		发动机计算机	1320
-	1320A	E132		4缸喷油器	1334
-	1320B	E132		3缸喷油器	1333
-	1320C	E132		2缸喷油器	1332
-	1320D	E132		1缸喷油器	1331
-	1320E	E132		点火线圈	1135
-	1320F	E132		上游氧传感器	1350
-	1320G	E132		下游氧传感器	1351
-	1320H	E132		发动机计算机	1320

1.4.5 线束46 HAB

绞接点	线号	第1端	电器编号	第2端	电器编号
E303	3003	智能控制盒	BSI1	E303	
-	3003D	E303		右前门槛照明灯	3045
-	3003G	E303		左前门槛照明灯	3040
-					
E618	6181E	智能控制盒	BSI1	E618	
-	6181F	E618		左后电动车窗升降器后开关	6100
-	6181G	E618		右后电动车窗升降器后开关	6105
-					
E620	6204	智能控制盒	BSI1	E620	
-	6204	E620		驾驶员车门锁总成	6202
-	6204	E620		乘客车门锁总成	6207
-	6204	E620		右后车门锁总成	6217
-	6204	E620		左后车门锁总成	6212
-					
E625	6205P	智能控制盒	BSI1	E625	
-	6205A	E625		驾驶员车门锁总成	6202
-	6205B	E625		乘客车门锁总成	6207
-	6205C	E625		左后车门锁总成	6212
-	6205D	E625		右后车门锁总成	6217
-	6558A	E625		左前预张紧器	6575
-	6558B	E625		右前预张紧器	6576
-					
E655A	6558C	左前预张紧器	6575	E655A	

-	6558D	E655A		右前预张紧器	6576
-					
E655D	6553A	右气帘模块	6551	E655D	
-	6553B	E655D		右前侧安全气囊模块	6562
-					
E655G	6552A	左气帘模块	6552	E655G	
-	6552B	E655G		左前侧安全气囊模块	6563
-					
E811B	811B	智能控制盒	BSI1	E811B	
-	811	E811B		EM62 (76 VAR)	
EM46A	MC46A	接地	MC46	EM46A	
-	M804	EM46A		空调面板(若为分离式)	8025
-	MC301	EM46A		前顶灯	3010
-	MC440	EM46A		驻车制动开关	4400
-	MC602	EM46A		左后电动车窗升降器前开关-左后电动车窗升降器电机 - 左后门锁总成	6100 - 6132-6212
-	MC630	EM46A		乘客安全带开关	4731
-	MC631	EM46A		驾驶员安全带开关	4730
-	MC70A	EM46A		EM70 (60 P/C)	
-					
EM55	MC55P	接地	MC55	EM55	
-	MC603	EM55		右后门锁总成	6217
-	MC71A	EM55		EM60/EM71 (65 P/P)	
-	MC800	EM55		前点烟器	8100
-	MC80B	EM55		空调面板(若为分离式)	8025
-	MC810	EM55		前12V 插头	CP01
-	MC83A	EM55		EM83A (55 SGC)	
-	MC83B	EM55		EM83B (56 SGP)	
-					
EM60	MC60P	接地	MC60	EM60	
-	8497	EM60		CD 换碟机	8415
-	M263	EM60		右牌照灯	2633
-	MC087/ MC06D/ MC06G	EM60		右牌照灯-左牌照灯	2633-2636
-	MC260	EM60		左后灯	2630
-	MC265	EM60		右后灯	2635
-	MC26D	EM60		右后灯	2635
-	MC302	EM60		后顶灯	3020
-	MC310	EM60		后行李箱左照明灯	3105
-	MC635	EM60		右后安全带开关	4733
-	MC636	EM60		左后安全带开关	4732
-	MC637	EM60		右后安全带开关	4733
-	MC751	EM60		驻车雷达计算机	7500
-	MC811	EM60		加热后风窗继电器	8115
-	MC811	EM60		加热后风窗延时继电器	8116
-					
EM60A	MC60P	接地	MC60	EM60A	
-	8497	EM60A		CD 换碟机	8415
-	M263	EM60A		右牌照灯	2633
-	MC214	EM60A		第三制动灯	2110
-					
EV13A	VE13F	智能控制盒	BSI1	EV13A	
-	VE13D	EV13A		前点烟器	8100
-	VE13G	EV13A		前12V 插头	CP01
-	VE13H	EV13A		空调面板(若为分离式)	8025
-	VE13K	EV13A		后点烟器	8105

1.4.6 线束50 P/B

绞接点	线号	第1端	电器编号	第2端	电器编号
E810	8410R	收放机	8410	E810	
-	8410A	E810		左前高音扬声器	8440
-	8410B	E810		驾驶员车门扬声器	8420
-					
E811A	8411R	收放机	8410	E811A	
-	8411A	E811A		左前高音扬声器	8440
-	8411B	E811A		驾驶员车门扬声器	8420
-					
E830A	8430R	收放机	8410	E830A	
-	8422B	E830A		右前高音扬声器	8445
-	8430A	E830A		右前高音扬声器	8445
-	8430B	E830A		乘客前车门扬声器	8425
-					
E831A	8431R	收放机	8410	E831A	
-	8423B	E831A		右前高音扬声器	8445
-	8431A	E831A		右前高音扬声器	8445
-	8431B	E831A		乘客前车门扬声器	8425
-					
E849	8497A	CD 换碟机	8415	E849	
-	8497P	E849		天线通讯控制盒	8491
-					
E904A	9024P	智能控制盒	BSI1	E904A	
-	9024A	E904A		组合仪表	0004
-	9024B	E904A		分离式组合仪表	4012
-					
E905A	9025P	智能控制盒	BSI1	E905A	
-	9025A	E905A		组合仪表	0004
-	9025B	E905A		分离式组合仪表	4012
-					
E907	9017P	智能控制盒	BSI1	E907	
-	9017A	E907		安全气囊和预张紧安全带计算机	6570
-	9017B	E907		方向盘下转换模块	CV00
-					
E908	9018P	智能控制盒	BSI1	E908	
-	9018A	E908		安全气囊和预张紧安全带计算机	6570
-	9018B	E908		方向盘下转换模块	CV00
EB19	BE08T	智能控制盒	BSI1	EB19	
-	BE08E	EB19		收放机	8410
-	BE08F	EB19		方向盘下转换模块	CV00
-	BE08H	EB19		多功能屏幕	7215
-					
EM51A	MC52P	接地	MC50	EM51A	
-	MC004	EM51A		组合仪表	0004
-	MC230	EM51A		危险警报灯开关	2300
-	MC620	EM51A		车门中控锁开关	6220
-	MC721	EM51A		多功能屏幕	7215
-	MC750	EM51A		驻车雷达切断开关	7515
-	MC781	EM51A		电子稳定程序切断开关	7801
-	MC863	EM51A		防盗报警器开关	8603
-					
EM51B	MC52R	接地	MC50	EM51B	
-	MC305	EM51B		烟灰缸照明灯	3054
-	MC310	EM51B		杂物箱照明灯	3110
-	MC401	EM51B		分离式组合仪表	4012
-	MC720	EM51B		多路传输方向盘角度传感器	7130
-	MCV00	EM51B		驾驶员安全气囊模块	6565

-	MC806	EM51B		空调模块(若为分离式)	8025
-					
EM52B	ME52B	接地	MC50	EM52B	
-	ME660	EM52B		前照灯调节开关	6600
-	ME805	EM52B		空调计算机	8080
-					
EV13	VE13P	智能控制盒	BSI1	EV13	
-	265A	EV13		车门中控锁开关	6220
-	265B	EV13		防盗报警器开关	8603
-	265C	EV13		电子稳定程序切断开关	7801
-	265D	EV13		驻车雷达切断开关	7515
-	265F	EV13		烟灰缸照明灯	3054
-	275	EV13		前照灯调节开关	6600
-	VE13B	EV13		空调模块(若为分离式)	8025
-					
EX04	Z04P	智能控制盒	BSI1	EX04	
-	Z04A	EX04		组合仪表	0004
-	Z04B	EX04		分离式组合仪表	4012
-	Z04C	EX04		安全气囊和预张紧安全带计算机	6570

1.4.7 线束55 SGC

绞接点	线号	第1端	电器编号	第2端	电器编号
EM83D	MC633	接地	MC46	EM83D	
-	MC63A	EM83D		驾驶员座椅调节继电器	6360
-	MC63B	EM83D		驾驶员座椅调节总成	6302

1.4.8 线束56 SGP

绞接点	线号	第1端	电器编号	第2端	电器编号
EM83B	MC63B	接地	MC55	EM83B	
-	MC63E	EM83B		乘客座椅调节总成	6303
-	MC83G	EM83B		乘客座椅调节继电器	6365
-					
EM83C	MC63B	接地	MC55	MC83C	
-	MC63E	EM83C		乘客座椅调节总成	6303

1.4.9 线束60 P/C

绞接点	线号	第1端	电器编号	第2端	电器编号
EM70	MC70	EM46A(46 HAB)		EM70	
-	M3040	EM70		左前车门槛照明灯	3040
-	M6032	EM70		驾驶员车门连续车窗升降器电机+控制盒	6032
-	M6202	EM70		驾驶员车门门锁总成	6202
-	M6411	EM70		左后视镜	6411

1.4.10 线束62 PR/G

绞接点	线号	第1端	电器编号	第2端	电器编号
E611	6177	智能控制盒	BSI1	E611	
-	6110A	E611		左后电动车窗升降器开关	6100
-	6110B	E611		左后电动车窗升降器电机+控制盒	6132
-					
E612	6179	智能控制盒	BSI1	E612	
-	6120A	E612		左后电动车窗升降器开关	6100
-	6120B	E612		左后电动车窗升降器电机+控制盒	6132
-					
EM60B	MC72	接地	MC46	EM60B	
-	M6100	EM60B		左后电动车窗升降器开关	6100
-	M6132	EM60B		左后电动车窗升降器电机+控制盒	6132
-	M6202	EM60B		左后车门门锁总成	6212

1.4.11 线束65 P/P

绞接点	线号	第1端	电器编号	第2端	电器编号
EM71	MC71	EM55(46 HAB)		EM71	
-	M3040	EM71		右前门槛照明灯	3045
-	M6005	EM71		右门右升降器开关	6005
-	M6031	EM71		乘客前连续升降器电机+控制盒	6031
-	M6207	EM71		乘客车门门锁总成	6207
-	M6416	EM71		右后视镜	6416

1.4.12 线束67 PR/D

绞接点	线号	第1端	电器编号	第2端	电器编号
E621	6110	智能控制盒	BSI1	E621	
-	6160A	E621		右后升降器后开关	6105
-	6160	E621		右后升降器电机+控制盒	6131
-					
E622	6179	智能控制盒	BSI1	E622	
-	6170	E622		右后升降器后开关	6105
-	6170B	E622		右后升降器电机+控制盒	6131
-					
EM61	MC72	接地	MC46	EM61	
-	M6100	EM61		右后升降器后开关	6105
-	M6132	EM61		右后升降器电机+控制盒	6131
-	M6202	EM61		右后车门门锁总成	6217

1.4.13 线束76 VAR

绞接点	线号	第1端	电器编号	第2端	电器编号
EM62	811D	E811B(46 HAB)		EM62	
-	811A	EM62		高加热后风窗	8122
-	811B	EM62		加热后风窗	8120
-					
EM82	MC60	接地	MC60	EM82	
-	8102	MC60		加热后风窗	8120
-	8102A	MC60		加热后风窗	8120
-	8102B	MC60		高加热后风窗	8122
-	M2110	MC60		第三制动灯	2110
-	M5215	MC60		后雨刮电机	5215
-	M5215	MC60		后雨刮电机	5215
-	M6222	MC60		行李箱锁总成	6222
-	M6282	MC60		行李箱开启开关	6282
-	M6282	MC60		行李箱开启开关	6282

1.4.14 线束97 DEP

绞接点	线号	第1端	电器编号	第2端	电器编号
E751M	7516A	驻车雷达计算机	7500	E751M	
-	7516B	E751M		外侧左后接近传感器	7510
-	7516C	E751M		内侧左后接近传感器	7511
-	7516D	E751M		外侧右后接近传感器	7512
-	7516E	E751M		内侧右后接近传感器	7513
-					
E751P	7515A	驻车雷达计算机	7500	E751P	
-	7515B	E751P		外侧左后接近传感器	7510
-	7515C	E751P		内侧左后接近传感器	7511
-	7515D	E751P		外侧右后接近传感器	7512
-	7515E	E751P		内侧右后接近传感器	7513