

# C1300 防滑控制ECU故障解析

## 故障码说明:

DTC	说明
C1300	防滑控制ECU故障

描述: 通过自诊断在计算机内的电路发现故障时, 防滑控制ECU输出该DTC。

## 故障码分析:

DTC代码	INF代码	DTC检测条件	故障部位
C1300	-	防滑控制ECU故障。	防滑控制ECU

## 故障码诊断流程:

- 1). 更换防滑控制 ECU
  - A). 更换防滑控制 ECU。
  - B). 执行线性电磁阀的初始化和校准。
  - C). 执行横摆率和加速度传感器的零点校准。
  - D). 在测试模式程序下执行传感器检查。