

# U0401：00 自 PCM 的异常信息故障解析

## 故障码说明：

DTC	说明
U0401：00	自 PCM 的异常信息

## 故障码分析：

检测条件：

- 不能接收到PCM 输出的正确数据。

可能的原因：

- PCM 故障

## 故障码诊断流程：

- 1). 检查PCM 是否有故障
  - A). 将点火开关切换至OFF。
  - B). 利用汽车故障诊断仪对PCM 执行DTC 检查
  - C). 是否检测到DTC?
    - 是:执行相关的DTC 检查。
    - 否:执行下一步。
- 2). 确认没有相同的DTC 的存在
  - A). 清除存储器中的DTC。
  - B). 是否出现相同的DTC?
    - 是:从步骤1 开始重复进行检查。如果故障再次出现，更换PCM，然后执行下一步。
    - 否:执行下一步。
- 3). 确认未出现其它DTC.
  - 是:执行适用的DTC 检查。
  - 否:DTC 故障检修完。