

手动变速器

摘要:

该文档主要描述2009上汽荣威R550手动变速器系统及其零配件的拆卸、安装、排空、加注、检查与维修

关键字:

2009 上汽荣威 R550 选换挡轴油封、换挡杆球头护套、换挡机构总成、手动变速器油、手动变速器总成、倒车灯开关、差速器油封、手动变速器的解体、主动轴总成、从动轴总成、倒档惰轮、差速器总成、操纵座总成、变速器附件及分离机构

LAUNCH

目录

1. 规格.....	1
1.1 参数.....	1
1.2 扭矩.....	1
2. 修理指南.....	3
2.1 选换挡轴油封—手动变速器.....	3
2.1.1 拆卸.....	3
2.1.2 安装.....	3
2.2 换挡杆球头护套—手动变速器.....	4
2.2.1 拆卸.....	4
2.2.2 安装.....	4
2.3 换挡机构总成—手动变速器.....	5
2.3.1 拆卸.....	5
2.3.2 安装.....	5
2.4 手动变速器油—排空和加注.....	6
2.4.1 排空和加注.....	6
2.5 手动变速器总成.....	6
2.5.1 拆卸.....	6
2.5.2 安装.....	11
2.6 倒车灯开关—手动变速器.....	12
2.6.1 拆卸.....	12
2.6.2 安装.....	12
2.7 后壳体底板—重新密封—手动变速器.....	13
2.7.1 拆卸.....	13
2.7.2 安装.....	13
2.8 手动变速器油—添加.....	13
2.8.1 检查与添加.....	13
2.9 左侧差速器油封—手动变速器.....	14
2.9.1 拆卸.....	14
2.9.2 安装.....	14
2.10 右侧差速器油封—手动变速器.....	14
2.10.1 拆卸.....	14
2.10.2 安装.....	14
2.11 手动变速器的解体.....	15
2.11.1 拆卸.....	15
2.11.2 安装.....	17
2.12 主动轴总成.....	18
2.12.1 拆卸.....	18
2.12.2 安装.....	21
2.13 从动轴总成.....	23
2.13.1 拆卸.....	23
2.13.2 安装.....	24
2.14 倒档惰轮.....	26
2.14.1 拆卸.....	26

2.14.2 安装.....	27
2.15 差速器总成.....	28
2.15.1 拆卸.....	28
2.15.2 安装.....	29
2.16 操纵座总成.....	30
2.16.1 拆卸.....	30
2.16.2 安装.....	32
2.17 变速器附件及分离机构.....	32
2.17.1 拆卸.....	32
2.17.2 安装.....	35
3. 专用工具.....	36

LAUNCH