

# 2010 年比亚迪 F3、F3R 车身附件

## 摘要：

本文主要讲述了 2010 年比亚迪 F3、F3R 车身附件系统结构组成、安装位置及各部件的拆装和维修。

## 关键字：

天窗、故障诊断、拆卸、安装、总成、2010、F3、F3R

LAUNCH

## 目录

1. 拉索	1
1.1 发动机罩内控扣手及拉索总成	1
1.2 油箱盖内控扣手及拉索总成	2
2. 挡风玻璃	3
2.1 概述	3
2.2 前挡风玻璃的拆卸	3
2.3 前挡风玻璃的安装	3
2.4 后挡风玻璃的拆卸	4
2.5 后挡风玻璃的安装	5
3. 安全带	7
3.1 前排安全带	7
3.2 后排安全带	8
3.3 安全带维修的注意事项	8
4. 前侧门	9
4.1 分解图	9
4.2 前侧门玻璃	9
4.3 玻璃升降器	10
4.4 前侧车门锁	10
4.5 前侧车门总成	10
5. 后侧门	11
5.1 分解图	11
5.2 后侧门玻璃	11
5.3 玻璃升降器	12
5.4 后侧车门锁	12
5.5 后侧车门总成	12
6. 后背门	14
6.1 分解图	14
6.2 后背门玻璃	15
6.2.1 后背门玻璃的拆卸	15
6.2.2 后背门玻璃的安装	15
6.3 后背门锁总成	16
6.3.1 拆卸	16
6.3.2 安装	16
6.4 后背门总成	16
6.4.1 拆卸	16
6.4.2 安装	17
7. 座椅总成	18
7.1 座椅的准备工作（工具）	18
7.2 座椅的扭矩规格	18
7.3 主驾驶总成组件和检修	18
7.3.1 组件结构	18
7.3.2 检修提示	18
7.4 副驾驶总成和检修	19

7.4.1 组件结构.....	19
7.4.2 检修提示.....	19
7.5 后座椅总成的组件和检修（仅适用F3）.....	20
7.5.1 组件结构.....	20
7.5.2 检修提示.....	21
7.6 座椅总成的组件和检修（仅适用F3-R）：.....	24
7.6.1 组件结构.....	24
7.6.2 检修提示.....	24
7.6.3 安装过程.....	25
8.电动天窗.....	27
8.1 概述.....	27
8.2 电动天窗的基本结构（电动内藏式）.....	27
8.3 电动天窗的工作状态.....	28
8.4 电动天窗具备的功能.....	28
8.5 电动天窗控制开关操作说明.....	29
8.6 电动天窗的维护与保养.....	29
8.7 电动天窗的检修.....	30
8.7.1 主要部件位置图.....	31
8.7.2 检查电动天窗电机.....	31
8.8 电动天窗的拆卸与安装.....	31
8.8.1 移动玻璃总成的拆卸和安装.....	31
8.8.2 天窗的拆卸和安装.....	32
8.8.3 滑动机构的拆卸和安装.....	32
8.8.4 天窗电机的拆卸与安装.....	32
8.9 电动天窗故障症断解决表.....	35
8.10 电动天窗电控部分检修.....	37
8.10.1 操纵开关示意图.....	37
8.10.2 电动天窗端电压端口.....	38
8.10.3 电动天窗电路故障症状表.....	38
8.10.4 电动天窗电控部件检查.....	38