

自动变速器

摘要:

该文档主要描述2009上汽荣威R550自动变速器及其零配件的拆卸、安装、排空、加注、检查与维修

关键字:

2009 上汽荣威 R550 换挡杆球头、换挡拉索、换挡杆总成、液压试验、空档起动开关、变速器与变矩器、自动变速器油、变速器控制模块(TCM)、自动变速器线束、速度传感器、油位标尺、机体油封、壳体油封、液力变矩器、油底壳、油泵油封

LAUNCH

目录

1. 规格.....	1
1.1 参数.....	1
1.2 扭矩.....	2
1.3 距离.....	2
2. 修理指南.....	3
2.1 换挡杆球头-自动变速器.....	3
2.1.1 拆卸.....	3
2.1.2 安装.....	3
2.2 换挡拉索-自动变速器.....	3
2.2.1 拆卸.....	3
2.2.2 安装.....	5
2.3 换挡杆总成-自动变速器.....	5
2.3.1 拆卸.....	5
2.3.2 安装.....	6
2.4 液压试验.....	6
2.4.1 检查.....	6
2.5 空档起动开关.....	7
2.5.1 拆卸.....	7
2.5.2 安装.....	9
2.6 空档起动开关-检查与调整.....	9
2.6.1 检查与调整.....	9
2.7 变速器与变矩器.....	9
2.7.1 拆卸.....	9
2.7.2 安装.....	11
2.8 自动变速器油-排空和加注.....	12
2.8.1 排空.....	12
2.8.2 加注.....	12
2.9 自动变速器油-添加.....	13
2.9.1 检查和添加.....	13
2.10 变速器控制模块 (TCM) -自动变速器.....	14
2.10.1 拆卸.....	15
2.10.2 安装.....	16
2.11 自动变速器线束.....	16
2.11.1 拆卸.....	16
2.11.2 安装.....	17
2.12 输入速度传感器.....	17
2.12.1 拆卸.....	17
2.12.2 安装.....	18
2.13 输出速度传感器.....	18
2.13.1 拆卸.....	18
2.13.2 安装.....	18

2.14 油位标尺	18
2.14.1 拆卸.....	18
2.14.2 安装.....	19
2.15 机体油封	19
2.15.1 拆卸.....	19
2.15.2 安装.....	20
2.16 壳体油封	21
2.16.1 拆卸.....	21
2.16.2 安装.....	21
2.17 液力变矩器	22
2.17.1 拆卸.....	22
2.17.2 安装.....	23
2.18 油底壳	23
2.18.1 拆卸.....	23
2.18.2 安装.....	24
2.19 油泵油封	25
2.19.1 拆卸.....	25
2.19.2 安装.....	25
3. 专用工具.....	26

LAUNCH