

P06B8: 00 NVRAM 故障

故障码说明:

DTC	说明
P06B8: 00	NVRAM 故障

故障码分析:

检测条件:

- TCM 检测到NVRAM 错误。

诊断支持说明:

- 如果TCM 在第一个驾驶循环期间检测到上述故障状态, MIL 变亮。
- 如果TCM 在第一个驾驶循环期间检测到上述故障状态, 则AT 报警信号灯变亮。
- 有待定码。
- 可以获得冻结帧数据。
- DTC 储存在TCM 存储器中。

可能的原因:

- TCM 中的 NVRAM 故障

故障码诊断流程:

1). 检验冻结帧数据已经被记录

A). 冻结帧数据是否已记录到维修工单上?

- 是:执行下一步。
- 否:在修理通知单上记录下冻结帧数据, 然后执行下一步。

2). 认可提供的相关修理信息

A). 确认有关维修报告和/或联机修理信息的可用性。

B). 是否有任何可用的相关维修信息?

- 是:按照可提供的修理信息执行修理或者诊断。如果未对汽车进行修理, 则执行下一步。
- 否:更换TCM, 然后执行下一步。

3). 确认DTC P06B8:00 的故障检修已完成

- A). 确保重新连接所有被断开的连接器。
B). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。

- C). 执行下列程序检查，以保证该DTC 已被解决：
- a). 起动发动机。
 - b). 使发动机怠速。
- D). 是否出现相同的DTC？
- 是：更换TCM，然后执行下一步。
 - 否：执行下一步。
- 4). 确认不存在DTC
- A). 执行“读取DTC 程序”。
- B). 是否出现DTC？
- 是：执行适用的DTC 检查。
 - 否：DTC 故障检修完。

LAUNCH