

42. 零组件一览表

1/1	电瓶	3/256	乘客座椅位置感知器
		3/267	远程通讯开关单元
2/16	后窗雨刷继电器		
2/17	喇叭继电器	4/7	燃烧预热模块 (CPM)
2/22	恒温控制系统继电器	4/9	辅助限位系统模块 (SRS)
2/23	燃油泵继电器	4/16	刹车控制模块 (BCM)
2/32	引擎管理系统主继电器	4/28	变速控制模块 (TCM)
2/34	前雾灯继电器	4/31	风扇控制模块
2/35	起动马达继电器	4/33	天窗控制模块
2/63	远光灯继电器	4/46	引擎控制模块 (ECM)
2/64	附加灯继电器 (附件)	4/46	引擎控制模块 (ECM), 柴油
2/80	倒车灯继电器	4/52	电动座椅模块 (PSM)
2/82	电热后车窗继电器	4/56	中央电子模块 (CEM)
2/89	车内照明灯继电器	4/71	冷却风扇控制模块
2/92	挡风玻璃喷洗器马达继电器	4/78	附加电子模块 (AEM)
2/93	后车窗喷洗器马达继电器	4/83	燃油泵控制模块
2/142	预热燃油滤清器继电器	4/102	转向柱锁定模块 (SCL)
2/159	资讯娱乐继电器	4/103	遥控入车 (RRX)
2/182	头灯喷洗器马达继电器	4/109	火花塞控制模块
2/192	(230V) 电子引擎加热器继电器, 汽油	4/110	拖车模块 (TRM)
2/192	(230V) 电子引擎加热器继电器, 柴油	4/112	左侧废气排放指示灯主灯控制模块
2/193	舒适功能继电器	4/113	右侧废气排放指示灯主灯控制模块
3/1	点火开关	5/1	驾驶员资讯模块 (DIM)
3/4	巡航控制开关单元 (SWS)		
3/6	应急警告闪光灯开关	6/1	雨刷马达模块 (WMM)
3/8	电加热后窗/ 车门后视镜开关	6/2	喷洗器泵

3/9	刹车灯接点	6/16	驾驶员座椅靠背绷直马达
3/10	倒车灯接头	6/17	驾驶员座椅前缘升/降马达
3/25	电动 ^天 窗开关	6/18	驾驶员座椅后缘升/降马达
3/26	电动驾驶员座椅开关单元	6/19	驾驶员座椅前移/后移马达
3/27	电动乘客座椅开关单元	6/20	乘客座椅前移/后移马达
3/35	行李箱盖/尾门手柄开关	6/25	起动马达
3/37	喇叭接头	6/26	发电机
3/39	离合器踏板开关	6/28	乘客厢风扇马达
3/46	乘客座椅接头	6/29	冷却风扇马达
3/47	手煞车接头	6/32	后车窗雨刷马达
3/60	附加灯开关	6/33	燃油泵
3/62	引擎盖警报器开关	6/35	燃油泵辅助加热器
3/74	驾驶员车门上锁单元	6/37	油箱盖上锁马达
3/75	乘客车门上锁单元	6/38	左头灯调节马达
3/76	左后车门上锁单元	6/39	右头灯调节马达
3/77	右后车门上锁单元	6/48	再循环阻尼马达
3/78	行李箱盖/尾门上锁单元	6/62	电动驾驶员车门后视镜
3/78	行李箱盖/尾门上锁单元	6/62	电动驾驶员车门后视镜
3/80	驾驶员车门中央锁开关	6/63	电动乘客车门后视镜
3/81	驾驶员车门电动窗开关	6/64	乘客座椅靠背绷直马达
3/82	乘客车门中央锁开关	6/65	乘客座椅前缘升/降马达
3/83	乘客车门电动窗开关	6/66	乘客座椅后缘升/降马达
3/85	左后车门电动窗开关	6/67	燃油泄漏控制泵
3/86	右后车门电动窗开关	6/71	电子动力转向模块 (EPS)
3/93	驾驶员座椅安全带扣锁开关	6/73	冷却(水)泵辅助加热器
3/94	乘客座椅安全带扣锁开关	6/95	左侧阻尼马达温度控制开关
3/95	旋转控制开关	6/96	右侧阻尼马达温度控制开关
3/111	车灯开关单元	6/102	除霜阻尼马达
3/112	恒温控制模块 (CCM)	6/103	地板/通风阻尼马达

3/117	车顶灯开关单元	6/104	高压头灯喷洗器泵
3/126	驾驶员车门模块 (DDM)	6/114	真空泵
3/127	乘客车门模块 (PDM)	6/117	内部温度感知器
3/128	左后车门模块 (LDM)	6/120	引擎节气阀实体
3/129	右后车门模块 (RDM)		
3/155	自排变速箱程序选择器	7/3	电瓶温度感知器
3/156	排挡杆模块 (GSM)	7/4	刹车油液位感知器
3/173	行李箱盖/ 尾门私用盖开关	7/5	清洗液液位感知器
3/174	感应式警报器开关	7/6	机油压力感知器
3/217	左后安全带扣锁开关	7/8	恒温控制系统压力知器
3/218	中后安全带扣锁开关	7/12	阳光感知器、暗光感知器和指示灯警报
3/219	右后安全带扣锁开关	7/15	前部含氧回授量感知器
3/254	方向盘模块 (SWM)	7/16	冷却液温度感知器
3/255	驾驶员座椅位置感知器	7/17	空气流量感知器 (MAF)
7/24	前爆震感知器	8/61	驾驶员侧气囊第 2 阶段起爆器
7/25	脉冲发生器, 汽油	8/66	左气帘起爆器
7/25	脉冲发生器, 柴油	8/67	右气帘起爆器
7/31	左前侧 ABS 感知器	8/68	旁通阀
7/32	右前侧 ABS 感知器	8/71	节气门电磁线圈
7/41	排气温度感知器	8/72	变速电磁线圈 3
7/51	油门踏板感知器	8/73	变速电磁线圈 4
7/56	左后侧 ABS 感知器	8/74	变速电磁线圈 5
7/57	右后侧 ABS 感知器	8/77	燃油量控制阀
7/61	输入速度感知器	8/81	可变阀正时输出电磁线圈
7/62	输出速度感知器	8/82	可变涡轮增压几何电磁线圈
7/69	车外温度感知器	8/84	真空泵开关
7/71	充气压力感知器	8/92	驾驶员膝部安全带张紧器
7/74	自变速箱油温感知器	8/99	转向柱起爆器
7/77	温度感知器, 进入空气	8/119	恒温控制系统压力表

7/81	进气歧管压力感知器	8/120	EGR 阀
7/82	后部含氧回授量感知器	8/127	恒温控制系统压力开关
7/93	占用重量感知器 (OWS)	8/128	驾驶员安全带拉力限制器
7/100	警报操纵杆感知器	8/129	乘客安全带拉力限制器
7/108	左侧撞感知器	8/131	膨胀水箱关闭阀
7/109	右侧撞感知器	8/132	进气控制阀
7/110	驾驶员座椅温度感知器	8/133	燃油压力控制阀
7/111	乘客座椅温度感知器	8/134	手排倒档锁定电磁阀
7/115	左侧撞感知器		
7/116	右侧撞感知器	9/1	前侧 12V 电源插座
7/120	后双氙气灯角度感知器	9/2	电热后车窗
7/121	前部双氙气灯角度感知器	9/12	驾驶员侧座椅加热器模块 (SHM)
7/122	前部大动作感知器	9/13	乘客侧座椅加热器模块 (SHM)
7/123	离合器踏板感知器	9/16	驾驶员座椅靠背电热组件
7/124	刹踏板感知器	9/17	乘客座椅靠背电热组件
7/143	燃油泵侧燃油油位感知器	9/18	驾驶员座椅座垫电热组件
7/149	雨水知器模块 (RSM)	9/19	乘客座椅座垫电热组件
7/154	燃油温度感知器	9/25	后侧 12V 电源插座
7/156	汽油引擎燃油压力及温度感知器	9/30	辅助加热器
7/158	大动作感知器, 后部	9/32	PTC 电阻器, 机油盘
7/159	空气质量感知器	9/33	电热除霜驾驶员车门后视镜
7/162	燃油管压力感知器	9/34	电热除霜乘客车门后视镜
7/164	车身感知器线束 (BSC)	9/38	电热燃油滤清器
7/165	压力和温度感知器, 进气歧管	9/41	PTC 组件
7/172	输入侧凸轮轴位置感知器		
7/173	排出侧凸轮轴位置感知器	10/1	左灯壳
7/178	右撞感知器	10/2	右灯壳

7/179	左前撞感知器	10/3	牌照灯
7/182	RTI 遥控 IR 感知器	10/5	左雾灯
7/193	涡轮增压器位置感知器	10/6	右雾灯
7/194	驾驶员安全带轮感知器	10/11	左前位置灯/ 驻车灯
7/195	乘客安全带轮感知器	10/12	右前位置灯/ 驻车灯
		10/13	左前方向指示灯
8/3	恒温控制系统电磁离合器	10/14	右前方向指示灯
8/6-10	喷油阀	10/15	驾驶员车门后视镜方向指示灯
8/18	EVAP 阀	10/16	乘客车门后视镜方向指示灯
8/19	可变阀正时输入电磁线圈	10/17	右后灯壳
8/28	涡轮增压控制阀	10/18	左后灯壳
8/30	驾驶员侧气囊起爆器	10/19	第三刹车灯
8/31	乘客侧气囊起爆器	10/22	车顶灯
8/32	乘客侧气囊第 2 阶段起爆器	10/24	行李厢照明灯
8/33	驾驶员侧安全带张紧器起爆器	10/25	行李舱车顶灯
8/34	乘客侧安全带张紧器起爆器	10/29	手套箱照明灯
8/36	排档锁电磁线圈	10/43	右煞车灯
8/37	自排变速箱	10/44	右尾灯 1
8/38	变速电磁线圈 1	10/45	右尾灯 2
8/39	变速电磁线圈 2	10/46	右后雾灯
8/40	锁止电磁线圈	10/47	右后方向指示灯
8/41	压力电磁阀线圈	10/48	倒车灯
8/48	自动减光防眩目后视镜	10/50	左煞车灯
8/51	驾驶员侧防侧撞气囊起爆器	10/51	左尾灯 1
8/52	乘客侧防侧撞气囊起爆器	10/52	左尾灯 2
8/55	左后安全带张紧器起爆器	10/53	左后雾灯
8/56	右后安全带张紧器起爆器	10/54	左后方向指示灯
10/55	左倒车灯	31/11	左后侧接地, S40

10/64	右远光灯	31/11	左后侧接地, S50
10/65	右前附加灯	31/12	右后侧接地, S40
10/66	右近光灯	31/12	右后侧接地, S50
10/68	左远光灯	31/52	左侧 MacPherson 对撑架接地
10/69	左前附加灯	31/66	左 B 柱接地
10/70	左近光灯	31/67	右 B 柱接地
10/97	左礼貌灯	31/80	左侧 MacPherson 对撑架接地
10/102	右礼貌灯	31/83	驾驶员侧 A 柱接地
10/114	左梳妆镜灯	31/84	乘客侧 A 柱接地
10/115	右梳妆镜灯	31/88	引擎接地
10/148	驾驶员车门后视镜照明灯	31/89	引擎接地
10/149	乘客车门后视镜照明灯	31/102	前构件接地, 汽油
10/150	后阅读灯	31/102	前构件接地, 柴油
		31/110	右侧 MacPherson 对撑架接地
15/31	引擎室配电箱	31/112	右侧 MacPherson 对撑架接地
		31/114	左侧 MacPherson 对撑架接地
16/1	资讯控制模块 (ICM)	31/115	左 A 柱接地
16/3	乘客座车门喇叭	31/116	右 A 柱接地
16/4	驾驶座车门喇叭	31/119	左侧 MacPherson 对撑架接地
16/5	右后车门喇叭		
16/6	左后车门喇叭	63/	编号分线点
16/9	车窗天线		
16/10	喇叭 1	64/12	接头
16/11	喇叭 2	64/18	接头
16/16	车窗天线信号放大器	64/25G	接头
16/26	仪表板中央喇叭	64/30	接头
16/26	仪表板中央喇叭, RTI	64/31	接头

16/35	警报器控制模块 (SCM)	64/40	接头
16/46	RTI 显示屏	64/41	接头
16/47	GPS 天线 RTI	64/43	接头
16/49	交通讯息频道模块 (TMC)	64/45	接头
16/55	驾驶员车门高频喇叭	64/47	接头
16/56	乘客车门高频喇叭	64/48	S40 接头
16/60	电话模块 (PHM)	64/48	V50 接头
16/62	行动电话话筒	64/50	接头
16/64	行动电话天线	64/51	接头
16/79	低音放大器模块 (SUB)	64/79V	接头
16/93	行动电话免提控制模块	64/90	接头
16/94	AM/FM 调谐器 (AFM)	64/111	E. E 接头
16/98	麦克风	64/111	L. E 接头
16/105	音响模块 (AUD)	64/112	接头
16/107	媒体播放机模块 (MPM)	64/113	E. E 接头
16/108	多媒体模块 (MMM)	64/113	L. E 接头
16/126	行动电话免提电话座	64/322	接头
16/127	行动电话免提麦克风	64/425	接头
16/136	左后车门高频喇叭	64/545	接头
16/137	右后车门高频喇叭	64/599	接头
16/138	车窗天线, 右后方	64/600	接头
16/139	全球定位系统模块 (GPS)	64/814	接头
16/140	SIM 电话卡读取器	64/815	接头
16/141	左后车窗干扰信号过滤器	64/816	接头
16/142	右后车窗干扰信号过滤器	64/817	接头
		64/861	接头
17/13	数据联机接头	64/862	接头
17/19	行李厢 12V 电源插座	64/977A	接头
17/37	拖车电缆 4 脚插座	64/978	接头

17/38	拖车电缆 7 脚插座	64/979	接头
17/39	拖车电缆 13 脚插座	64/979G	接头
18/4	接触线盘	F/ 编号	保险丝
		F/ 编号	保险丝
20/3-7	火花塞与点火线圈	FH/编号	电话座内的保险丝
20/22-25	预热塞	PF/编号	电瓶处的主保险丝
		R/ 编号	继电器
31/3	左侧 MacPherson 对撑架接地	R/ 编号	继电器
31/4	引擎接地	R/ 编号	继电器
31/6	驾驶员侧 A 柱接地	10X/17	原装汽车界面试接头
31/10	乘客侧 A 柱接地	10X/18	原装汽车界面试接头
16X/105	原装汽车界面试接头	64X/12	原装汽车界面试接头
17X/19	原装汽车界面试接头	64X/322	原装汽车界面试接头