

# P0462、P0463 燃油油位传感器 A 电路低、高故障解析

## 故障码说明：

DTC	说明
P0462	燃油油位传感器 A 电路低
P0463	燃油油位传感器 A 电路高

## 故障码分析：

检测到诊断故障码的条件：连续两个行驶循环监测到的故障。

## 故障码诊断流程：

- 1). 检查代码选项。
  - A). 选择码为 EC, EK, EH, ER, KA 或 K4?  
是：转至步骤 2。
- 2). 检查显示屏上是否出现任何其他 DTC。
  - A). 诊断仪上是否显示 DTC P0462?  
是：检查组合仪表。  
否：出现暂时接触不良。