

25. 接头

64/12

12 脚灰色

编号	仪表板线束			信息娱乐系统线束	
1	63/12	分线点	BK-BU	63/25G 多媒体模块 (MMM) 分线点 16/60A:6 电话模块 (PHM) 16/93:1 行动电话免提控制模块, 附件	BK-BU BN
2	4/56A:9	中央电子模块 (CEM)	RD-YE	63/27 分线点	RD-YE
3	63/29G	分线点	OG-YE	63/28 分线点 16/93:2 行动电话免提控制模块, 附件 16/93:5 行动电话免提控制模块, 附件	OG-YE VT VT-WH
4	4/56A:8	中央电子模块 (CEM)	RD-OG	16/60A:5 电话模块 (PHM)	RD-OG
5	4/56B:24	中央电子模块 (CEM)	GY-OG	16/60A:12 电话模块 (PHM)	GY-OG
6	4/56B:25	中央电子模块 (CEM)	BU-BK	16/60A:11 电话模块 (PHM)	BU-BK
7	16/1A:5	资讯控制模块 (ICM)	BK	7/182:3 RTI 遥控 IR 感知器	BK
8	16/1A:6	资讯控制模块 (ICM)	GN-OG	7/182:2 RTI 遥控 IR 感知器	GN-OG
9	-		-	-	-
10	4/56A:33	中央电子模块 (CEM)	GY-VT	16/60A:17 电话模块 (PHM)	GY-VT
11	-		-	-	-
12	-		-	-	-

64/18

2 脚白色

编号	地板线束		调谐器线束	
1	16/16:1 车窗天线信号放大器	BK	16/49A:1 交通讯息频道模块 (TMC)	BK
2	16/16:2 车窗天线信号放大器	BK	16/94A:2 AM/FM 调谐器 (AFM)	BK

64/25G

10 脚灰色

编号	仪表板线束		通道线束	
1	4/56A:23 中央电子模块 (CEM)	GY	63/87 分线点	GY
2	63/25 分线点	BK	63/86 分线点	BK
3	63/15 分线点	OG —BU	3/95:1 旋转控制开关	OG —BU
4	3/112:2 恒温控制模块 (CCM)	YE —RD	3/95:3 旋转控制开关	YE —RD
5	3/112:3 恒温控制模块 (CCM)	YE —GN	3/95:2 旋转控制开关	YE —GN
6	—	—	—	—
7	—	—	—	—
8	—	—	—	—
9	—	—	—	—
10	—	—	—	—

64/30

20 脚黑色

编号	地板线束		驾驶员座线束	
1	63/172 分线点 63/171 分线点, 右座驾驶	BK	9/12A:1 驾驶员侧座椅加热器模块 (SHM)	BK
2	4/56C:43 中央电子模块 (CEM)	GN—BK	9/12A:4 驾驶员侧座椅加热器模块 (SHM)	RD
3	—	—	—	—
4	64/112:7 接头 64/112:6 接头, 右座驾驶	WH	9/12A:2 驾驶员侧座椅加热器模块 (SHM)	BU
5	4/9A:48 辅助限位系统模块 (SRS)	OG	8/92:1 驾驶员膝部安全带张紧器	GN—OG
	4/9A:57 辅助限位系统模块 (SRS), 美国/加拿大	WH—RD	3/255:1 驾驶员座椅位置感知器, 美国/加拿大	BK
6	4/9A:47 辅助限位系统模块 (SRS)	BK—BU	8/92:2 驾驶员膝部安全带张紧器	BK—RD
	63/130 分线点, 美国/加拿大	BN—RD	3/255:2 驾驶员座椅位置感知器, 美国/加拿大	BK
7	4/9A:33 辅助限位系统模块 (SRS) 4/9A:36 辅助限位系统模块 (SRS), 右座驾驶	OG	8/51:1 驾驶员侧防侧撞气囊起爆器	OG

编号	地板线束		驾驶员座线束	
8	4/9A:34 辅助限位系统模块 (SRS)	BK—GN	8/51:2 驾驶员侧防侧撞气囊起爆器	OG—BK
	4/9A:35 辅助限位系统模块 (SRS), 右座驾驶			
9	—	—	—	—
10	—	—	—	—
11	63/221 分线点	BU—RD	4/52B:3 电动座椅模块 (PSM)	GN
12	63/220 分线点	GY—RD	4/52B:4 电动座椅模块 (PSM)	WH
13	—	—	—	—
14	63/173 分线点	OG—BU	3/26:11 电动驾驶员座椅开关单元 3/26:7 电动驾驶员座椅开关单元 4/52B:1 电动座椅模块 (PSM), 记忆 4/52B:6 电动座椅模块 (PSM), 记忆 右座驾驶	RD—GN
15	4/56C:30 中央电子模块 (CEM)	OG—YE	3/26:2 电动驾驶员座椅开关单元 3/26:5 电动驾驶员座椅开关单元, 右座驾驶 4/52A:1 电动座椅模块 (PSM), 记忆 4/52A:7 电动座椅模块 (PSM), 记忆 右座驾驶	RD—BU

编号	地板线束		驾驶员座线束	
16	63/172 分线点 63/171 分线点, 右座驾驶	BK	3/26:3 电动驾驶员座椅开关单元 3/26:8 电动驾驶员座椅开关单元, 右座驾驶 4/52A:7 电动座椅模块 (PSM), 记忆 4/52B:6 电动座椅模块 (PSM), 记忆 4/52A:1 电动座椅模块 (PSM), 记忆 右座驾驶 4/52B:2 电动座椅模块 (PSM), 记忆 右座驾驶	BK
17	4/9A:64 辅助限位系统模块 (SRS)	WH—BN	3/93:1 驾驶员座椅安全带扣锁开关	BK—OG
18	4/9A:65 辅助限位系统模块 (SRS)	BN—GN	3/93:2 驾驶员座椅安全带扣锁开关	VT
19	—	—	—	—
20	—	—	—	—

64/31

20 脚黑色

编号	地板线束		乘客座线束	
1	63/171 分线点 63/172 分线点, 右座驾驶	BK	9/13A:1 乘客侧座椅加热器模块 (SHM)	BK
2	4/56C:42 中央电子模块 (CEM)	GN —YE	9/13A:4 乘客侧座椅加热器模块 (SHM)	RD
3	—	—	—	—
4	64/112:6 接头 64/112:7 接头, 右座驾驶	WH—GN	9/13A:2 乘客侧座椅加热器模块 (SHM)	BU
5	4/9A:55 辅助限位系统模块 (SRS)	RD—BN	3/256:1 乘客座椅位置感知器, 美国/ 加拿大	BK
6	63/130 分线点	BN —RD	3/256:2 乘客座椅位置感知器, 美国/ 加拿大	BK

编号	地板线束		乘客座线束	
7	4/9A:36 辅助限位系统模块(SRS) 4/9A:33 辅助限位系统模块(SRS),右座驾驶	OG	8/52:1 乘客侧防侧撞气囊起爆器	OG
8	4/9A:35 辅助限位系统模块(SRS) 4/9A:34 辅助限位系统模块(SRS),右驾驶	RD —BU	8/52:2 乘客侧防侧撞气囊起爆器	OG—BK
9	4/9A:51 辅助限位系统模块(SRS)	BU —YE	7/93:1 占用重量感知器(OWS),美国/加拿大	GN
10	4/9A:52 辅助限位系统模块(SRS)	GY —BK	7/93:10 占用重量感知器(OWS),美国/加拿大	WH
11	4/56F:17 中电子模块(CEM)	YE —RD	3/46:1 乘客座椅接头	WH
12	4/56F:13 中电子模块(CEM)	BN —RD	3/46:2 乘客座椅接头	WH
13	-	-	-	-
14	63/173 分线点	OG —BU	3/27:7 电动乘客座椅开关单元 3/27:11 电动乘客座椅开关单元,右驾驶	RD—GN
15	4/56C:29 中电子模块(CEM)	OG —YE	3/27:5 电动乘客座椅开关单元 3/27:2 电动乘客座椅开关单元,右驾驶	RD—BU
16	63/171 分线点 63/172 分线点,右驾驶	BK	3/27:8 电动乘客座椅开关单元 3/27:3 电动乘客座椅开关单元,右驾驶	BK
17	4/9A:63 辅助限位系统模块(SRS)	WH —BK	3/94:1 乘客座椅安全带扣锁开关	BK—OG
18	4/9A:62 辅助限位系统模块(SRS)	BN —YE	3/94:2 乘客座椅安全带扣锁开关	VT
19	63/171 分线点	BK —GN	7/93:9 占用重量感知器(OWS)	BK
20	4/56C:37 中电子模块(CEM)	GN —BK	7/93:2 占用重量感知器(OWS)	RD—GN

64/40

1 脚紫色

编号	信息娱乐系统线束		移动电话天线束	
1	16/60C:1 电话模块 (PHM)	BK	16/64:1 移动电话天线	BK

64/41

14 脚灰色

编号	驾驶座车门线束		地板线束	
1	3/126A:18 驾驶员车门模块 (DDM)	BK	4/56C:31 中央电子模块 (CEM)	OG—YE
2	3/74:4 驾驶员车门上锁单元	BK	4/56F:19 中央电子模块 (CEM)	BK —YE
3	3/126A:3 驾驶员车门模块 (DDM)	WH	63/220 分线点	GY —RD
4	3/126A:12 驾驶员车门模块 (DDM)	BK	63/221 分线点	BU —RD
5	3/126A:8 驾驶员车门模块 (DDM), 左座驾驶	BK	4/56F:31 中央电子模块 (CEM), 左座驾 驶	BN —YE
6	3/126A:17 驾驶员车门模块 (DDM), 左座驾驶	BK	4/56F:28 中电子模块 (CEM), 左驾驶	WH —BK
7	3/126A:9 驾驶员车门模块 (DDM)	BK	31/115 接地 31/116 接地, 右座驾驶	BK
8	—	—	—	—
9	16/4:2 驾驶座车门喇叭	BK	16/105B:1 音响模块 (AUD) 16/105B:3 音响模块 (AUD)	GY —BK
10	16/4:1 驾驶座车门喇叭	WH	16/105B:9 音响模块 (AUD) 16/105B:11 音响模块 (AUD)	WH —BK
11	3/126A:13 驾驶员车门模块 (DDM)	BK	64/45:1 接头 64/47:1 接头, 右座驾驶	WH —GN
12	—	—	—	—
13	—	—	—	—
14	—	—	—	—

64/43

14 脚灰色

编号	乘客座车门线束		地板线束	
1	3/127A:18 乘客车门模块 (PDM)	BK	4/56C:24 中央电子模块 (CEM)	OG—WH
2	3/75:4 乘客车门上锁单元	BK	4/56F:18 中央电子模块 (CEM)	BK—BU
3	3/127A:3 乘客车门模块 (PDM)	WH	63/228 4/56F:30 分线点中央电子模块 (CEM)	GY—RD
4	3/127A:12 乘客车门模块 (PDM)	BK	63/229 4/56F:15 分线点中央电子模块 (CEM)	BU—RD
5	3/127A:8 乘客车门模块 (PDM), 右座驾驶	BK	4/56F:31 中央电子模块 (CEM), 右座驾驶	BN—YE
6	3/127A:17 乘客车门模块 (PDM), 右座驾驶	BK	4/56F:28 中央电子模块 (CEM), 右座驾驶	WH—BK
7	3/127A:9 乘客车门模块 (PDM)	BK	31/116 接地 31/115 接地, 右座驾驶	BK
8	—	—	—	—
9	16/3:2 乘客座车门喇叭	BK	16/105B:3 音响模块 (AUD) 16/105B:1 音响模块 (AUD), 右座驾驶	GY—RD
10	16/3:1 乘客座车门喇叭	WH	16/105B:11 音响模块 (AUD) 16/105B:9 音响模块 (AUD), 右座驾驶	WH—RD
11	3/127A:13 乘客车门模块 (PDM)	BK	64/47:1 接头 64/45:1 接头, 右座驾驶	WH—GN
12	—	—	—	—
13	—	—	—	—
14	—	—	—	—

64/45

19 脚黑色

编号	左后车门线束		地板线束	
1	3/128:6 左后车门模块 (LDM)	BK	64/41:11 接头 64/43:11 接头, 右座驾驶	WH —GN
2	3/76:4 左后车门上锁单元	BK	4/56F:21 中央电子模块 (CEM)	BK —OG
3	3/128:18 左后车门模块 (LDM)	BK	4/56C:21 中央电子模块 (CEM)	OG —BU
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	63/192A 分线点	BK	63/172 分线点	BK
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-
11	-	-	-	-
12	-	-	-	-
13	-	-	-	-
14	-	-	-	-
15	-	-	-	-
16	-	-	-	-
17	-	-	-	-
18	16/6:2 左后车门喇叭	BK	16/105B:4 音响模块 (AUD)	GY —WH
19	16/6:1 左后车门喇叭	WH	16/105B:12 音响模块 (AUD)	WH-VT

64/47

19 脚黑色

编号	右后车门线束		地板线束	
1	3/129:6 右后车门模块 (RDM)	BK	64/43:11 接头 64/41:11 接头, 右座驾驶	WH —GN
2	3/77:4 右后车门上锁单元	BK	4/56F:20 中央电子模块 (CEM)	BK —BU
3	3/129:18 右后车门模块 (RDM)	BK	4/56C:27 中央电子模块 (CEM)	OG —WH
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	63/192 分线点	BK	63/171 分线点	BK
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-

编号	右后车门线束		地板线束	
10	-	-	-	-
11	-	-	-	-
12	-	-	-	-
13	-	-	-	-
14	-	-	-	-
15	-	-	-	-
16	-	-	-	-
17	-	-	-	-
18	16/5:2 右后车门喇叭	BK	16/105B:5 音响模块 (AUD)	GY
19	16/5:1 右后车门喇叭	WH	16/105B:13 音响模块 (AUD)	WH

64/48 S40**8 脚灰色**

编号	行李厢盖/尾门线束		地板线束	
1	63/196 分线点	BK	63/172 分线点	BK
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	3/78:1 行李箱盖/尾门上锁单元	WH-GN	4/56C:8 中央电子模块 (CEM)	WH -GN
5	10/3:2 牌照灯	OG-BK	4/56C:13 中央电子模块 (CEM)	OG -BK
6	3/78:4 行李箱盖/尾门上锁单元	BK-BU	10/24:4 行李厢照明灯	BK -BU
7	3/35:1 行李箱盖/尾门手柄开关	BK-YE	4/56F:22 中央电子模块 (CEM)	BK -YE
8	3/78:3 行李箱盖/尾门上锁单元	BK-RD	4/56F:24 中央电子模块 (CEM)	BK -RD

64/48 V50**14 脚灰色**

编号	行李厢盖/尾门线束		地板线束			
1	63/196	分线点	BK	63/172	分线点	BK
2	10/19:1 第三刹车灯		OG -YE	4/56C:7 中央电子模块 (CEM)		OG -YE
3	6/32:1 后车窗雨刷马达		GN -BU	4/56C:33 中央电子模块 (CEM)		GN -BU
4	3/78:1 行李箱盖/ 尾门上锁单元		WH -GN	4/56C:8 中央电子模块 (CEM)		WH -GN
5	10/3:2 牌照灯		OG -BK	4/56C:13 中央电子模块 (CEM)		OG -BK

编号	行李厢盖/尾门线束		地板线束	
6	6/32:2 后车窗雨刷马达	WH —RD	4/56C:34 中央电子模块 (CEM)	WH —RD
7	16/141 左后车窗干扰信号 过滤器	GN —BU	64/113:6 接头	GN —BU
8	3/78:3 行李箱盖/尾门锁 单元	BK —RD	4/56F:24 中央电子模块 (CEM)	BK —RD
9	-	-	-	-
10	3/35:1 行李箱盖/尾门手 柄开关	BK —YE	4/56F:22 中央电子模块 (CEM)	BK —YE
11	-	-	-	-
12	-	-	-	-
13	10/25:2 行李舱车顶灯	OG —BU	63/173 分线点	OG —BU
14	-	-	-	-

64/50

12 脚黑色

编号	后双氙气灯角度感知器线束		地板线束	
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	7/120:1 后双氙气灯角度感知器	BN	64/113:21 E.E 接头 64/113:27 L.E 接头	BN
8	7/120:4 后双氙气灯角度感知器	WH	64/113:19 接头	WH
9	7/120:5 后双氙气灯角度感知器	YE	64/113:20 接头	YE
10	-	-	-	-
11	-	-	-	-
12	-	-	-	-

64/51

14 脚灰色

编号	燃油箱线束		地板线束	
1	6/35B:1 燃油泵辅助加热器	RD-OG	64/113:15 接头	RD -OG
2	-	-	-	-
3	6/33:2 燃油泵	WH-RD	4/56F:5 中央电子模块 (CEM)	WH -RD
4	-	-	-	-
5	6/33:4 燃油泵	WH-BU	4/56F:7 中央电子模块 (CEM)	WH -BU
6	-	-	-	-
7	4/83:2 燃油泵控制模块	GN-WH	4/56C:16 中央电子模块 (CEM)	GN -WH
8	4/83:3 燃油泵控制模块	BK-OG	31/116 31/115 接地, 右座驾驶	BK -OG
9	6/67:3 燃油泄漏控制泵	YE=VT	64/113:10 接头	YE = VT
10	6/67:2 燃油泄漏控制泵	WH-VT	64/113:11 接头	WH-VT
11	6/67:1 燃油泄漏控制泵	BK-WH	64/113:12 接头	BK -WH
12	6/67:4 燃油泄漏控制泵	GN-BU	64/113:13 接头	GN -BU
13	6/35B:2 燃油泵辅助加热器	BK-OG	63/172 分线点	BK -OG
14	4/83:1 燃油泵控制模块	WH-BK	64/113:7 接头	WH -BK

64/79V 柴油

6 脚灰色

编号	引擎室线束		喷洗器线束	
1	2/92 挡风玻璃喷洗器马达继电器	WH-BK	6/2:1 喷洗器泵	WH -BK
2	2/182:5 头灯喷洗器马达继电器	GN-YE	6/104:1 高压头灯喷洗器泵	GN -YE
3	63/109 分线点	BK-BU	7/5:1 清洗液液位感知器	BK -BU
4	2/93 后车窗喷洗器马达继电器	YE-BK	6/2:2 喷洗器泵	YE -BK
5	63/108 分线点	BK	6/104:2 高压头灯喷洗器泵	BK
6	4/56G:28 中央电子模块 (CEM)	BK-OG	7/5:2 清洗液液位感知器	BK -OG

64/90

41 脚黑色

编号	引擎线束		引擎室线束	
1	4/46B:45 引擎控制模块 (ECM) 4/46A:A3 引擎控制模块 (ECM), 柴油	BU—RD	63/223 分线点	BU —RD
2	4/46B:E1 引擎控制模块 (ECM), 柴油	BK—YE	4/109:8 火花塞控制模块, 柴油	BK—YE
3	4/28A:11 变速控制模块 (TCM)	GN—YE	4/56E:1 中央电子模块 (CEM) 15/31 引擎室配电箱, 电阻	GN —YE
4	4/46B:8 引擎控制模块 (ECM) 4/46A:D1 引擎控制模块 (ECM), 柴油	BK—RD	2/35:2 起动马达继电器	BK —RD
5	4/46B:28 引擎控制模块 (ECM)	BU	8/119:2 恒温控制系统压力表	BU
	4/46A:H2 引擎控制模块 (ECM), 柴油	BK —YE	8/119:2 恒温控制系统压力表, 柴油	BK —YE
6	9/38:1 加热的燃油过滤器, 柴油	GN—RD	2/142:5 预热燃油滤清器继电器	GN —RD
7	4/46A:E2 引擎控制模块 (ECM), 柴油	WH—GN	4/56G:30 中央电子模块 (CEM), 柴油	WH —GN
8	4/46B:41 引擎控制模块 (ECM) 4/46A:E4 引擎控制模块 (ECM), 柴油	GN—WH	4/56E:40 中央电子模块 (CEM)	GN —WH
9	—	—	—	—
10	4/56E:14 中央电子模块 (CEM)	GN—BU	3/10:2 倒车灯接头, MAN	GN —YE
11	6/25A:1 起动马达	GY	2/35:5 起动马达继电器	GY
12	63/103 分线点 8/133:1 燃油压力控制阀, 柴油 8/77:1 燃油量控制阀, 柴油	GN—BU	F34:2 保险丝	GN —BU
13	4/46B:G4 引擎控制模块 (ECM), 柴油	RD	F30:2 保险丝, 柴油	RD

编号	引擎线束		引擎室线束	
14	63/54 分线点	GN-BU	F35:2 保险丝	GN -BU
15	4/46B:58 引擎控制模块 (ECM) 4/46A:A4 引擎控制模块 (ECM), 柴油	GY - RD	63/222 分线点	GY -RD
16	4/46B:D4 引擎控制模块 (ECM), 柴油	WH - BU	4/109:3 火花塞控制模块, 柴油	WH -BU
17	4/46B:10 引擎控制模块 (ECM) 4/46A:D4 引擎控制模块 (ECM), 柴油	BK - YE	2/22:2 恒温控制系统继电器	BK -YE
18	8/3:1 恒温控制系统电磁离合器, 汽油 8/3:2 恒温控制系统电磁离合器, 柴油	GN-YE	2/22:5 恒温控制系统继电器	GN -YE
19	4/46B:51 引擎控制模块 (ECM) 4/46A:D2 引擎控制模块 (ECM), 柴油	WH-RD BK-BU	7/8:2 恒温控制系统压力知 器 8/127:2 恒温控制系统压力开 关, 柴油	WH-VT BK -BU
20	6/26A3 发电机	RD	F31:2 保险丝	RD
21	4/46B:16 引擎控制模块 (ECM) 4/46B:H3 引擎控制模块 (ECM) , 柴油	BK - BU	2/32:2 引擎管理系统主继电 器	BK -BU
22	4/28A:16 变速控制模块 (TCM)	RD - YE	64/111:3 接头	RD -YE
23	63/56 4/46B:54 分线点引擎控制模块 (ECM)	RD	F23:2 保险丝	RD
24	4/46B:20 引擎控制模块 (ECM) 64/600:4 接头, 柴油	WH - BK	64/113:7 接头	WH -BK
		GN - OG	4/109:1 火花塞控制模块, 柴油	GN -OG
25	4/46B:33 引擎控制模块 (ECM) 64/600:3 接头, 柴油	BN - WH	64/113:12 接头	BK -WH
		GN - OG	4/109:2 火花塞控制模块, 柴油	GN -OG
26	4/46B:23 引擎控制模块 (ECM) 64/600:2 接头, 柴油	WH-VT GN-OG	64/113:11 接头 4/109:6 火花塞控制模块, 柴油	WH-VT GN-OG

编号	引擎线束		引擎室线束	
27	4/46B:46 引擎控制模块 (ECM) 64/600:1 接头, 柴油	YE=VT GN-OG	64/113:10 接头 4/109:7 火花塞控制模块, 柴油	YE= VT GN -OG
28	4/46B:26 引擎控制模块 (ECM) 4/46A:F3 引擎控制模块 (ECM) , 柴油	GY	7/51:5 油门踏板感知器	GY
29	4/46B:31 引擎控制模块 (ECM)	YE - RD	7/8:3 恒温控制系统压力知 器	YE -RD
30	4/28A:13 变速控制模块 (TCM)	GY - OG	64/111:1 接头	GY -OG
31	4/46B:17 引擎控制模块 (ECM)	GN - BU	2/35:1 起动马达继电器	GN -BU
32	4/46B:47 引擎控制模块 (ECM)	BN - RD	7/8:1 恒温控制系统压力知 器	BN -RD
33	4/28A:7 变速控制模块 (TCM)	WH - RD	64/111:2 接头	RD
34	4/46B:7 引擎控制模块 (ECM) 4/46A:B2 引擎控制模块 (ECM) , 柴油	WH - RD	4/71:4 冷却风扇控制模块	WH
35	7/82:1 后部含氧感知器, 涡轮	GN - YE	63/13 分线点, 涡轮	GN -YE
36	6/26A:3 发电机	WH - RD	15/31 引擎室配电箱, LED	WH -RD
37	4/46B:30 引擎控制模块 (ECM)	GN - YE	4/56E:10 中央电子模块 (CEM)	GN -GY
	4/46A:C3 引擎控制模块 (ECM) , 柴油	GN - BU	4/56E:10 中央电子模块 (CEM) , 柴油	GN -BU
38	-	-	-	-
39	63/98 分线点	GN-YE	F32:2 保险丝	GN -YE
40	63/61 7/15:3 分线点前部含氧回感知器, 涡轮	GN-YE	F33:2 63/13 保险丝分线点, 涡轮	GN -YE
41	63/65 分线点 63/65 分线点, 柴油	GN-BU GN-OG	F36:2 保险丝	GN -BU

64/111

29 脚灰色 E.E

27 脚灰色 L.E

编号	引擎室线束		仪表板线束	
1	64/90:30 接头	GY —OG	3/156:3 排挡杆模块 (GSM)	GY —OG
2	64/90:33 接头	RD	3/156:2 排挡杆模块 (GSM)	WH —RD
3	64/90:22 接头	RD —YE	3/156:1 排挡杆模块 (GSM)	RD —YE
4	-	-	-	-
5	F26:2 保险丝	RD	3/1B:7 起动控制模块 (SCU)	RD
6	-	-	-	-
7	7/51:4 油门踏板感知器	BK —YE	63/12 分线点	BK —YE
8	63/106 分线点	BU	3/111:10 车灯开关单元	BU
9	63/124 分线点	BK	63/6 分线点	BK
10	-	-	-	-
11	7/179:1 左侧前撞感知器, L.E	WH —BK	4/9B:23 辅助限位系统 模块 (SRS), L.E	WH —BK
12	7/179:2 左侧前撞感知器, L.E	BN —YE	4/9B:24 辅助限位系统 模块 (SRS), L.E	BN —YE
13	-	-	-	-
14	-	-	-	-
15	-	-	-	-
16	-	-	-	-
17	-	-	-	-
18	-	-	-	-
19	7/178:1 右侧前撞感知器, L.E	WH	4/9B:5 辅助限位系统模 块 (SRS), L.E.	WH
20	7/178:2 右侧前撞感知器 L.E.	BN	4/9B:9 辅助限位系统模 块 (SRS), L.E	BN
21	7/179:2 左侧前撞感知器, E.E	BN —YE	4/9B:24 辅助限位系统模块 (SRS), E.E	BN —YE
22	7/179:1 左侧前撞感知器, E.E	WH —BK	4/9B:23 辅助限位系统 模块 (SRS), E.E	WH —BK
23	-	-	-	-
24	F10:2 保险丝, L.E	GN —OG	4/31:1 风扇控制模块, L.E	GN —OG
25	F10:2 保险丝, E.E	GN —OG	4/31:1 风扇控制模块, E.E	GN —OG

编号	引擎室线束		仪表板线束	
26	-	-	-	-
27	-	-	-	-
28	7/178:1 右侧前撞感知器, E. E	WH	4/9B:5 辅助限位系统模块 (SRS), E. E	WH
29	7/178:2 右侧前撞感知器, E. E	BN	4/9B:9 辅助限位系统模块 (SRS), E. E	BN

64/112

16 脚灰色

编号	地板线束		仪表板线束	
1	16/105B:10 音响模块 (AUD)	WH —RD	16/26:1 仪表板中央喇叭	WH —RD
2	16/105B:2 音响模块 (AUD)	GY —RD	16/26:2 仪表板中央喇叭	GY —RD
3	-	-	-	-
4	4/56F:14 中央电子模块 (CEM)	BU —RD	3/254C:8 方向盘模块 (SWM)	BU —RD
5	4/56F:16 中央电子模块 (CEM)	GY —RD	3/254C:9 方向盘模块 (SWM)	GY —RD
6	64/31:4 接头 64/30:4 接头, 右座驾驶	WH —GN WH	63/11 分线点	WH —GN
7	64/30:4 接头 64/31:4 接头, 右座驾驶	WH WH —GN	63/83 分线点	WH
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-
11	-	-	-	-
12	-	-	-	-
13	-	-	-	-
14	-	-	-	-
15	-	-	-	-
16	-	-	-	-

64/113

29 脚黑色 E.E

27 脚黑色 L.E

编号	地板线束		引擎室线束	
1	64/816:1 接头	WH	4/16:36 煞车控制模块 (BCM)	WH
2	64/816:2 接头	BN	4/16:37 煞车控制模块 (BCM)	BN
3	64/817:1 接头	YE—GN	4/16:43 刹车控制模块 (BCM)	YE—GN
4	64/817:2 接头	WH—GN	4/16:42 刹车控制模块 (BCM)	WH —GN
5	—	—	—	—
6	64/48:7 16/141 V50 接头 S40 左后车窗干扰信号过滤器	GN—BU	2/82:5 电热后车窗继电器	GN —BU
7	64/51:14 接头	WH—BK	64/90:24 接头	WH —BK
8	7/164:5 车身感知器线束 (BSC)	BN—RD	4/16:5 刹车控制模块 (BCM)	BN —RD
9	7/164:3 车身感知器线束 (BSC)	YE—RD	4/16:7 刹车控制模块 (BCM)	YE —RD
10	64/51:9 接头	YE=VT	64/90:27 接头	YE= VT
11	64/51:10 接头	WH—VT	64/90:26 接头	WH—VT
12	64/51:11 接头	BK—WH	64/90:25 接头	BK —WH
13	64/51:12 接头	GN—BU	2/22:1 F35:2 恒温控制系统继电器 保险丝	GN —BU
14	—	—	—	—
15	64/51:1 接头	RD—OG	4/7A:6 燃烧预热模块 (CPM)	RD —OG
16	—	—	—	—
17	7/164:2 车身感知器线束 (BSC)	GY	4/16:29 煞车控制模块 (BCM)	GY
18	7/164:1 车身感知器线束 (BSC)	BU	4/16:25 煞车控制模块 (BCM)	BU
19	64/50:8 接头	WH	4/112A:2 左侧废气排放指示灯 (GDL) 主灯控制模块	WH
20	64/50:9 接头	YE	63/90 分线点	YE
21	64/50:7 E.E 接头	BN	63/89 分线点, E.E	BN
22	—	—	—	—
23	—	—	—	—

编号	地板线束		引擎室线束	
24	4/110C:2 拖车模块 (TRM), L.E	RD	F14:2 保险丝, L.E	RD
25	4/110C:2 拖车模块 (TRM) E.E	RD	F14:2 保险丝, E.E	RD
26	-	-	-	-
27	64/50:7 L.E 接头	BN	63/89 分线点, L.E	BN
28	-	-	-	-
29	-	-	-	-

64/322

5 脚绿色

编号	地板线束		AEM 线束 (附件)		
1	63/228	分线点	GY-RD	4/78 附加电子模块 (AEM) 4/110B:1 拖车模块 (TRM)	WH
2	63/229	分线点	BU-RD	4/78 附加电子模块 (AEM) 4/110B:2 拖车模块 (TRM)	GN
3	10/17A:1 10/17A:2	右后车灯罩, S40 右后车灯罩, V50	OG-BK	4/110B:3 拖车模块 (TRM)	YE
4	31/12	接地	BK	4/110B:4 拖车模块 (TRM)	BK
5	-		-	-	-

64/425

6 脚黄线

编号	仪表板线束		乘客侧 SRS 线束	
1	4/9B:1 辅助限位系统模块 (SRS)	OG	8/31:1 乘客侧气囊起爆器	OG
2	4/9B:2 辅助限位系统模块 (SRS)	BK-WH	8/31:2 乘客侧气囊起爆器	BK-WH
3	-	-	-	-
4	63/12 分线点	BK-GN	8/31 乘客侧气囊起爆器 8/32 乘客侧气囊第 2 阶段起爆器	BK-GN
5	4/9B:11 辅助限位系统模块 (SRS)	OG	8/32:1 乘客侧气囊第 2 阶段起爆器	OG
6	4/9B:10 辅助限位系统模块 (SRS)	BK-YE	8/32:2 乘客侧气囊第 2 阶段起爆器	BK-YE

64/545

6 脚浅灰

编号	仪表板线束		恒温控制系统线束	
1	4/56A:44 中央电子模块 (CEM)	YE	6/95:1 阻尼马达模块 (DMM), 左侧□ 6/103:1 阻尼马达模块 (DMM), 地板/通风 6/96:1 阻尼马达模块 (DMM), 右侧 6/48:1 阻尼马达模块 (DMM), 内循环 6/102:1 阻尼马达模块 (DMM), 除霜 7/159:1 空气质量感知器 (AQS)	RD
2	3/112:5 恒温控制模块 (CCM)	YE -GN	7/41:1 排气温度感知器	BU- YE
3	63/83 分线点	WH	6/95:2 阻尼马达模块 (DMM), 左侧 6/103:2 阻尼马达模块 (DMM), 地板/通风 6/95:2 阻尼马达模块 (DMM), 左侧 6/48:2 阻尼马达模块 (DMM), 内循环, 右座驾驶 6/103:2 阻尼马达模块 (DMM), 地板/通风, 右座驾驶 7/159:2 空气质量感知器 (AQS), 右座驾 驶	YE

64/545

6 脚浅灰

编号	仪表板线束		恒温控制系统线束	
4	63/25 分线点	BK	6/95:3 阻尼马达模块 (DMM), 左侧 6/103:3 阻尼马达模块 (DMM), 地板/通风 6/96:3 阻尼马达模块 (DMM), 右侧 6/48:3 阻尼马达模块 (DMM, 内循环 6/102:3 阻尼马达模块 (DMM), 除霜 7/159:3 空气质量感知器 (AQS)	BN
5	63/14 分线点	BN —GN	7/41:3 排气温度感知器	GN—OG
6	63/11 分线点	WH —GN	7/159:2 空气质量感知器 (AQS) 6/102:2 阻尼马达模块 (DMM), 除霜 6/48:2 阻尼马达模块 (DMM), 内循环 6/96:2 阻尼马达模块 (DMM), 右侧	VT

64/599

1 脚黑色

编号	地板线束		SUB 线束 (附件)	
1	16/79A:3 低音放大器模块 (SUB)	RD	4/56C:17 中央电子模块 (CEM)	OG—GN

64/600

4 脚

编号	引擎线束		预热塞线束	
1	64/90:27 接头	GN —OG	20/25:1 预热塞	GN —OG
2	64/90:26 接头	GN —OG	20/24:1 预热塞	GN —OG
3	64/90:25 接头	GN —OG	20/23:1 预热塞	GN —OG
4	64/90:24 接头	GN —OG	20/22:1 预热塞	GN —OG

64/814

2 脚黑色

编号	引擎室线束		ABS 线束	
1	4/16:45 煞车控制模块 (BCM)	WH	7/31:1 左前侧 ABS 感知器	WH
2	4/16:46 煞车控制模块 (BCM)	BN	7/31:2 左前侧 ABS 感知器	BN

64/815

2 脚黑色

编号	引擎室线束		ABS 线束	
1	4/16:34 煞车控制模块 (BCM)	WH-RD	7/32:1 右前侧 ABS 感知器	WH
2	4/16:33 煞车控制模块 (BCM)	BN-RD	7/32:2 右前侧 ABS 感知器	BN

64/816

2 脚黑色

编号	地板线束		左后 ABS 线束	
1	64/113:1 接头	WH	7/56:1 ⑤后侧 ABS 感知器	WH
2	64/113:2 接头	BN	7/56:2 ⑤后侧 ABS 感知器	BN

64/817

2 脚黑色

编号	地板线束		右后 ABS 线束	
1	64/113:3 接头	YE -GN	7/57:1 右后侧 ABS 感知器	WH
2	64/113:4 接头	WH -GN	7/57:2 右后侧 ABS 感知器	BN

64/861

1 脚黑色

编号	恒温控制系统 PTC 组件线束		引擎室线束	
1	9/41A:2 PTC 组件	RD	F5:2 保险丝	RD

64/862

1 脚白色

编号	恒温控制系统 PTC 组件线束		引擎室线束	
1	9/41A:1 PTC 组件	-	31/112 接地	BK

64/977A

2 脚

编号	地板线束		信息娱乐系统线束	
1	64/979G:1 接头	OG	64/979:1 16/108C:2 接头多媒体模块 (MMM)	OG
2	64/978:2 接头	OG	64/979:2 16/60D:1 接头电话模块 (PHM)	OG

64/978

2 脚

编号	地板线束		MOST/GPS 线束	
1	64/979G:2 接头	OG	16/105D:1 16/79B:2 音响模块 (AUD) 低音放大器模块 (SUB)	OG
2	64/977A:2 接头	OG	16/105D:2 16/139C:2 音响模块 (AUD) 全球定位系统模块 (GPS)	OG

64/979

2 脚

编号	仪表盘线束		信息娱乐系统线束	
1	16/1B:2 资讯控制模块 (ICM)	OG	64/977A:1 16/108C:1 接头多媒体模块 (MMM)	OG
2	16/107A:1M 媒体播放机模块 (MPM)	OG	64/977A:2 16/60D:2 接头电话模块 (PHM)	OG

64/979G

2 脚

编号	MOST/TMC 线束		地板线束	
1	64/977A:1 接头	OG	16/94C:1 AM/FM 调谐器 (AFM)	OG
2	64/978:1 接头	OG	16/94C:2 16/49C:2 AM/FM 调谐器 (AFM) 交通信息 频道模块 (TMC)	OG