

P0500 车速传感器 A 故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P0500	车速传感器 A

故障码分析:

检测到诊断故障码的条件: 故障实时识别。

故障码诊断流程:

- 1). 检查代码选项。
 - A). 选择码为 EC, EK, EH, ER, KA 或 K4?
是: 转至步骤 2。
- 2). 检查 ABS 的 DTC。
 - A). 检查 ABS 的 DTC。
 - B). ABS 的 DTC 是否显示?
是: 根据 DTC, 执行诊断。
否: 修理 ECM 的不良接触。