

# 85-71、85-78 OPDS 单元未初始化故障解析

## 故障码说明:

DTC	说明
85-71	OPDS单元未初始化
85-78	

## 故障码诊断流程:

### 注意:

执行该故障排除程序前, 查看SRS 注意事项及程序、一般故障排除信息。

- 1) . 清空DTC 存储器。
- 2) . 将点火开关转至ON (II) 位置, 然后等待10 秒钟。
- 3) . 读取DTC。  
是否显示DTC 85-71 或85-78?  
是 - 转至步骤4。  
否 - 间歇性故障, 此时系统正常。转至间歇性故障排除。如果显示其他DTC, 则对显示的DTC 进行故障排除。
- 4) . OPDS 单元初始化。
- 5) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置, 然后等待10 秒钟。
- 6) . 将点火开关转至ON (II) 位置, 然后等待10 秒钟。
- 7) . 读取DTC。  
是否显示SRS DTC?  
是 - 更换OPDS 单元。  
否 - 间歇性故障, 此时系统正常。转至间歇性故障排除。如果显示其他DTC, 则对显示的DTC 进行故障排除。