

45-3x、45-8x、45-9x、45-Ax、45-Bx、 46-3x、46-8x、46-9x、46-Ax、46-Bx 碰撞传感器（第二个）内部故障解析

故障码说明：

DTC	说明
45-3x 45-8x 45-9x 45-Ax 45-Bx	左侧碰撞传感器（第二个）内部故障
46-3x 46-8x 46-9x 46-Ax 46-Bx	右侧碰撞传感器（第二个）内部故障

“x”可以是0至9或A至F

故障码诊断流程：

注意：

执行该故障排除程序前，查看SRS 注意事项及程序、一般故障排除信息和蓄电池端子断开与重新连接。

- 1) . 清空DTC 存储器。
- 2) . 将点火开关转至ON (II) 位置，然后等待10 秒钟。
- 3) . 读取DTC。
 - 是否显示DTC 45-3x、45-8x、45-9x、45-Ax、45-Bx、46-3x、46-8x、46-9x、46-Ax 或46-Bx？
 - 是 - 左侧或右侧碰撞传感器（第二个）故障；更换左侧或右侧碰撞传感器（第二个），然后清除DTC。
 - 否 - 间歇性故障，此时系统正常。转至间歇性故障排除。如果显示其他DTC，则对显示的DTC 进行故障排除。