

85-79 OPDS 传感器初始检查故障解析

故障码说明:

DTC	说明
85-79	OPDS传感器初始检查故障

故障码诊断流程:

注意:

执行该故障排除程序前, 查看SRS 注意事项及程序、一般故障排除信息。

- 1) . 清空DTC 存储器。
- 2) . 将点火开关转至ON (II) 位置, 检查并确认SRS 指示灯点亮约6 秒钟然后熄灭。
SRS 指示灯是否熄灭?
是 - 间歇性故障, 此时系统正常。转至间歇性故障排除。如果显示其他DTC, 则对显示的DTC 进行故障排除。
否 - 转至步骤3。
- 3) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置。
- 4) . 确保前排乘客座椅上没有任何东西。
- 5) . 清空DTC 存储器。
- 6) . 将点火开关转至ON(II)位置, 检查并确认SRS指示灯点亮约6秒钟然后熄灭。
SRS 指示灯是否熄灭?
是 - 间歇性故障, 此时系统正常。转至对间歇性故障进行故障排除。
否 - 转至步骤7。
- 7) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置。
- 8) . OPDS单元初始化。
- 9) . 将点火开关转至ON(II)位置, 检查并确认SRS指示灯点亮约6秒钟然后熄灭。
SRS 指示灯是否熄灭?
是 - 间歇性故障, 此时系统正常。转至对间歇性故障进行故障排除。
否 - 更换OPDS 单元并重新测试。如果故障仍然存在, 更换OPDS 传感器/ 座椅靠背护面/软垫, 然后清除DTC。